

SPIDER-X4

MANUAL DE UTILIZAÇÃO



CROSSCALL™
OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

**Agradecemos a sua confiança em Crosscall e a compra deste telemóvel
com classificação IP68.**

Leia as precauções de segurança e este manual atentamente, antes de utilizar o seu dispositivo, para garantir uma utilização segura e adequada.

O conteúdo, imagens e capturas de ecrã utilizados neste manual poderão ter um aspeto diferente do produto.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento, em qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação, sem a autorização prévia, por escrito.

Copyright © 2016. Todos os direitos reservados.

Índice

LEIA ANTES DE CONTINUAR	5
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	5
INFORMAÇÕES PESSOAIS E SEGURANÇA DE DADOS	8
INFORMAÇÕES SAR (TAXA DE ABSORÇÃO ESPECÍFICA)	9
CONFORMIDADE	10
REFERENCIA TECNICA	11
TELEFONE	11
CARREGADOR	12
MENUS DE FUNÇÕES	13
GESTOR DE FICHEIROS	13
LISTA TELEFÓNICA	13
CHAMADAS	14
MENSAGENS	15
MULTIMÉDIA	16
CÂMARA	16
VISUALIZADOR DE IMAGENS	16
LEITOR DE MULTIMÉDIA	16
EDITOR DE FOTOGRAFIAS	17
GRAVADOR DE ÁUDIO	17
RÁDIO FM	17
ORGANIZADOR	18
CALENDÁRIO	18
TAREFAS	18
ALARME	18
RELÓGIO MUNDIAL	18
NOTAS	19
SINCRONIZAÇÃO	19

SINCRONIZAÇÃO DO TELEFONE	19
DEFINIÇÕES	20
DEFINIÇÕES DO TELEFONE	20
DEFINIÇÕES DE SEGURANÇA	21
CONECTIVIDADE	21
RESTAURAR AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA	22
EFEITOS DE SOM	22
PERFIS DE UTILIZADOR	23
EXTRA	24
CALCULADORA	24
CONVERSOR DE UNIDADES	24
CONVERSOR DE MOEDA	24
CRONÓMETRO	24
LEITOR DE E-BOOK	25
ATENDEDOR DE CHAMADAS	25
LANTERNA ELÉTRICA	25
SERVIÇOS	26
SERVIÇOS DE INTERNET	26
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES	27

Leia antes de continuar

Precauções de segurança

Leia as precauções de segurança atentamente, para garantir uma utilização correta do telemóvel.

1. Não parta, atire nem perfure o telemóvel. Evite deixar cair, esmagar e dobrar o telemóvel.
2. Não utilize o telemóvel num ambiente húmido, como a casa de banho.

Evite que o telemóvel fique molhado ou seja lavado em líquido.

3. Não ligue o telemóvel nos locais em que é proibido utilizar telemóveis ou quando o telemóvel possa causar interferências ou perigo.
4. Não utilize o telemóvel enquanto conduz
5. Cumpra as regras e regulamentos em hospitais e instalações de cuidados de saúde. Desligue o telemóvel nas proximidades de aparelhos médicos.
6. Desligue o telemóvel dentro de aviões. O telefone poderá causar interferência no equipamento de controlo do avião.
7. Desligue o telemóvel próximo de dispositivos eletrónicos de alta precisão.

O telefone poderá afetar o desempenho destes dispositivos.

8. Não tente desmontar o telemóvel, nem nenhum dos acessórios. O serviço e reparação do telefone apenas podem ser efetuados por pessoal qualificado.
9. Não coloque o telemóvel nem os respetivos acessórios em recipientes com um campo electromagnético forte.
10. Não coloque suportes magnéticos de armazenamento próximo do telemóvel. A radiação do telemóvel poderá apagar as informações guardadas nos mesmos.
11. Não coloque o telemóvel num local com temperatura elevada nem o utilize num local com gás inflamável, como postos de abastecimento de combustível.
12. Mantenha o telemóvel e os respetivos acessórios afastados de crianças.

Não autorize crianças a utilizar o telemóvel sem supervisão.
13. Este aparelho não está previsto para pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou cuja falta de experiência ou de conhecimentos as impediriam de garantir uma utilização segura dos aparelhos, se não forem vigiadas ou até previamente iniciadas pela pessoa responsável pela segurança destas.

14. As crianças e os adolescentes devem usar telemóveis de forma razoável, evitando comunicações noturnas e limitando a frequência e duração das chamadas.
15. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados, para evitar o risco de explosão.
16. Cumpra as leis e regulamentos relativos a utilização de dispositivos sem fios. Respeite os direitos de privacidade e legais das outras pessoas, quando utilizar o dispositivo sem fios.
17. Cumpra as instruções deste manual rigorosamente, quando utilizar o cabo USB. Caso contrário, o telemóvel ou o PC poderão ficar danificados.
18. Este manual destina-se apenas a consulta. Consulte o objeto material padrão.
19. Para evitar interferências, mantenha uma distância mínima de 15 cm entre o dispositivo e um pacemaker.
20. Para reduzir o risco de interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo do lado oposto ao implante.
21. No volume máximo, a utilização prolongada do leitor de áudio móvel pode causar danos nos ouvidos do utilizador.



Informações pessoais e segurança de dados

A utilização de algumas funções ou aplicações de terceiros no dispositivo pode resultar na perda ou divulgação das suas informações e dados pessoais a terceiros. Há várias medidas que recomendamos para o ajudar a proteger as suas informações pessoais e confidenciais.

- Coloque o dispositivo num local seguro, de forma a impedir a utilização não autorizada.
- Defina o ecrã para bloqueio e crie uma palavra-passe ou padrão de desbloqueio para o desbloquear.
- Regularmente, deve fazer cópias de segurança das informações pessoais guardadas no cartão SIM/USIM, cartão de memória ou na memória do dispositivo. Se mudar para um dispositivo diferente, deve mover ou eliminar as informações do dispositivo antigo.
- Em caso de preocupação com vírus, quando receber mensagens ou e-mails de estranhos, pode eliminá-los sem os abrir.
- Se utiliza o dispositivo para navegar na Internet, evite websites que possam representar um risco de segurança, para evitar o furto de informações pessoais.
- Se utiliza serviços como pontos Wi-Fi ou Bluetooth, defina palavras-passe para estes serviços, para evitar a utilização não autorizada. Quando estes serviços não estiverem a ser utilizados, desligue-os.

- Instale ou atualize software de segurança do dispositivo e execute o antivírus.
- A obtenção de aplicações de terceiros deve ser efetuada a partir de fontes legítimas. As aplicações transferidas de terceiros devem ser verificadas quanto a vírus.
- Instale software ou patches de segurança lançados por fornecedores de aplicações.
- Algumas aplicações requerem e transmitem informações de localização.

Por conseguinte, empresas terceiras poderão partilhar as informações de localização dos utilizadores.

- O dispositivo poderá fornecer informações de deteção e diagnóstico a fornecedores de aplicações. Estes fornecedores usam estas informações para otimizar os seus produtos e serviços.

Informações SAR (Taxa de Absorção Específica)

Este aparelho cumpre as diretivas relacionadas com a exposição a frequência de radio quando é usado perto da cabeça ou a uma distância mínima de 5 mm do corpo. Em conformidade com as diretrizes da ICNIRP, o limite SAR é de 2,0 watts/kg para cabeça e corpo e 4,0

watts/kg para membro em média para 10g de tecido celular que absorbe a maioria das frequencias.

Valores máximos para este modelo:

- SAR Cabeça: 0,932 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 2 (W/kg)
- SAR Corpo: 1,839 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 2 (W/kg)
- SAR Membro: 3,568 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 4 (W/kg)

Conformidade

Este dispositivo cumpre as principais recomendações e outros requisitos aplicáveis constantes da 1999/5/CE. O texto completo da declaração de conformidade do telefone está disponível no website:

www.crosscall.com

CE 0700

Importado por: CROSSCALL – 245 RUE PAUL LANGEVIN
13290 AIX EN PROVENCE – FRANÇA

Referência técnica

Telefone

Modelo	SPIDER-X4
Dimensões	127x58x15 mm
Peso	120,3 g



Descrição	
1	Altifalante
2	Ecrã
3	Teclado
4	Microfone
5	Tomada de carregamento
6	Tomada para auricular
7	Lanterna
8	Flash
9	Câmara
10	Tampa da bateria

Carregador

Marca	Crosscall
Identificador do modelo	LM-UV050100SM
Tensão de entrada	100-240V ~
Frequência da alimentação de CA	50/60Hz
Tensão de saída	5.0V ===
Corrente de saída	1.0 A
Potência de saída	5.0W
Eficiência média no modo ativo	74.68%
Eficiência a carga baixa (10%)	N/A
Consumo energético em vazio	0.090W

Menus de funções

Gestor de ficheiros

Use o Gestor de ficheiros para organizar os seus ficheiros em pastas.

Se um cartão de memória estiver inserido, os ficheiros aí existentes são organizados separadamente.

Selecione Telefone ou Cartão de memória e selecione Opções para pesquisar, copiar, eliminar ou mover os ficheiros existentes nas pastas.

- **Abrir:** Selecione esta opção para abrir os Ficheiros recebidos, Imagens, Áudio, E-books, A minha música e Fotografias.
- **Formato:** Para formatar o telefone ou o cartão de memória.

Lista telefónica

Pode guardar o nome e número de telefone, na memória do telefone ou no cartão SIM.

É possível guardar até 500 pares de números e nomes na memória do telefone.

Nota:

A capacidade de armazenamento do cartão de memória é determinada pelo tipo de cartão.

Chamadas

Histórico de chamadas

Através desta função pode visualizar Chamadas não atendidas, chamadas efetuadas e recebidas, bem como eliminar todos os registos, etc.

Definições das chamadas

- **Lista negra:** é possível definir muitos números. Quando a Lista negra estiver ativada, não receberá chamadas dos números constantes da mesma.
- **Remarcação automática:** Defina para Ligada ou Desligada, para ativar ou desativar a remarcação automática. Se definir a Remarcação automática para Ligada, o telemóvel remarca automaticamente o número, pouco tempo depois, se o destinatário da chamada não atender. O número de vezes de remarcação pode ser definido para um máximo de 10. No período de remarcação automática, não é possível ligar para outros números. Para terminar o processo de remarcação automática, prima a tecla Terminar.

Nota:

Esta função requer suporte do operador de rede, no qual o cartão SIM está registado.

- **Marcação IP:** Em primeiro lugar deve definir o número IP.
- **Som de fundo:** Para as definições de reprodução e lista de efeitos.
- **Lembrete de hora de chamada:** Para definir, realce ou circule o tom numa chamada, para que tenha conhecimento da hora.
- **Terminar rápido automático:** Pode seleccionar ligar/desligar esta função.
- **Rejeitar por SMS :** Pode seleccionar ligar/desligar esta função.
- **Modo de atendimento:** Selecione um modo de atendimento, conforme as suas necessidades.

Mensagens

O telefone suporta o Serviço de Mensagens Curtas (SMS) e o Serviço de Mensagem Multimédia (MMS). É possível enviar mensagens de texto e gerir as mensagens recebidas e enviadas.

No modo de espera, aceda ao menu principal premindo a tecla de função esquerda e depois selecione centro de mensagens, para entrar na interface de mensagens.

Na mensagem, selecione as opções, para aceder ao outro menu.

Multimédia

Câmara

Esta função permite tirar fotografias ou gravar imagens dinâmicas. Prima a tecla de sentido para a esquerda ou para a direita para ampliar ou reduzir; a tecla OK para tirar fotografias ou gravar vídeos; tecla de função esquerda para aceder às definições da câmara de vídeo; tecla de função direita para sair da interface da câmara.

Visualizador de imagens

Através desta função é possível ver as fotografias ou imagens.

Leitor de multimédia

Use esta função para reproduzir ficheiros de áudio ou vídeo. Se premir a tecla de sentido, controla o processo de reprodução do leitor de vídeo: reproduzir/interromper (tecla de sentido para cima), avanço rápido (premir e manter premida a tecla de sentido para a direita) e rebobinar (premir e manter premida a tecla de sentido para a esquerda). Na interface do leitor de vídeo, prima a tecla do número 1 para mudar para reprodução para ecrã inteiro; pode premir a tecla * ou # para regular o volume.

Editor de fotografias

Editor de fotografias: no cartão de memória, nas fotos seleccionadas é possível alterar automaticamente o tamanho, e o tamanho do ecrã principal da operação de edição.

Gravador de áudio

Aceda a esta opção para fazer uma gravação.

➤ Iniciar a gravação: Prima a tecla de sentido para cima para iniciar e a tecla de função direita para parar. O ficheiro será guardado automaticamente. Prima a tecla terminar, para sair sem guardar o ficheiro de gravação.

Nota:

O tempo de gravação depende da capacidade da memória do telefone.

Rádio FM

O telefone está equipado com Rádio FM. Pode usar a aplicação como um rádio tradicional FM, com sintonização automática e canais guardados. É possível ouvir o rádio durante a execução de outras aplicações.

Organizador

Calendário

Depois de entrar neste menu, encontra um calendário mensal, onde pode registar e acompanhar os seus compromissos. Os dias com eventos serão assinalados.

Tarefas

Esta função permite registar tarefas para o lembrar.

Alarme

Há cinco despertadores definidos mas, por predefinição, estão desativados. Pode ativar um, vários ou todos, conforme necessário. Para cada despertador é possível definir a data e hora em que tocam.

Relógio mundial

Aceda a este menu para ver a hora em várias cidades em diferentes fusos horários.

Notas

Esta função permite criar novos memorandos.

Sincronização

É possível sincronizar os seus dados da conta para o telefone. Todavia, em primeiro lugar, deve adicionar contas de sincronização.

Sincronização do telefone

Através desta função é possível sincronizar a aplicação.

Definições

Definições do telefone

- **Hora e data:** defina a cidade, o formato de hora e data e atualize o fuso horário.
- **Agendar ligar/desligar o telefone:** O telemóvel permite agendar a ligação e o desligamento quatro vezes. É possível definir o estado e a hora para cada agendamento.
- **Idioma:** Pode seleccionar o idioma para o menu.
- **Idioma de escrita preferido :** selecione um método de introdução com base nas suas necessidades.
- **Ecrã:** Através desta função é possível definir o padrão de fundo, a proteção de ecrã, o ecrã ligado/desligado, estilo do menu principal, mostrar data e hora e tipo de relógio.
- **Temas:** Ative o tema, conforme as suas necessidades.
- **Texto de saudação :** pode optar por ativar/desativar a saudação.
- **Tecla dedicada:** Pode atribuir às teclas de sentido atalhos para funções importantes. Prima a respetiva tecla de sentido no modo de espera, para iniciar a função.
- **Atualização automática da hora:** Pode atualizar a hora com a rede.
- **Modo de avião:** Definir a ativação/desativação do Modo de avião.

Definições de segurança

Segurança do telefone

Pode ativar ou desativar a palavra-passe do telefone. Quando a palavra-passe do telefone é ativada, é necessário introduzir a palavra-passe sempre que ligar o telefone. A palavra-passe predefinida é 1122.

Bloqueio automático do teclado

O bloqueio do teclado evita a utilização inadvertida do telefone. Todavia, é possível ligar para si e pode efetuar chamadas de emergência.

Gestor de certificados

Através desta função é possível gerir os certificados.

Conectividade

- **Bluetooth:** Com o Bluetooth é possível estabelecer uma ligação sem fios para outros dispositivos compatíveis, como telemóveis, computadores, auriculares e kits de automóveis. Pode usar o Bluetooth para enviar imagens, clipes de vídeo, música, clipes de som e notas, bem como transferir ficheiros para o computador.
- **Gestão de ligação:** Pode utilizar o Gestor de ficheiros para organizar os ficheiros em pastas.

- **Tethering na Internet:** Para mais informações, consulte a "Ajuda" neste menu.

Restaurar as definições de fábrica

Esta funcionalidade permite restaurar todos os dados do sistema. As definições do menu do telefone são restauradas para os valores originais. Todos os dados do utilizador armazenados no telefone serão eliminados. A palavra-passe predefinida do telefone é 1122.

Nota:

Deve ter o maior cuidado na utilização desta função. Deve fazer uma cópia de segurança dos dados armazenados no telefone, antes de usar esta funcionalidade.

Efeitos de som

- **Efeitos de áudio:** Pode seleccionar o efeito Equalizador/Reverberação/Efeito de som surround 3D.
- **Reforço de graves:** Pode optar por LIGAR/DESLIGAR.

Perfis de utilizador

O utilizador pode alternar entre modos, de acordo com diferentes ocasiões.

O telefone permite: Modo geral, Modo silencioso, Modo de reunião, Modo exterior e Modo O meu estilo. O utilizador também pode definir modos personalizados, premindo a tecla de função esquerda para entrar na interface de opções.

É possível personalizar as seguintes opções para novos perfis.

- **Geral** : pode optar por Ativar, Personalizar, Repor.
- **Silêncio** : Pode definir o modo silencioso
- **Reunião** : Pode seleccionar o modo de reunião
- **Exterior** : Pode seleccionar o modo Exterior
- **O meu estilo**: Pode personalizar o modo

Extra

Calculadora

A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a calculadora:

- Prima a tecla para cima, para baixo, esquerda e direita, para selecionar $+$, $-$, \times , \div , respetivamente.
- Prima a tecla de função esquerda para eliminar um número.
- Prima a tecla OK para obter a resposta.

Conversor de unidades

Através desta função é possível converter medidas como o peso e comprimento.

Conversor de moeda

Pode converter uma moeda, inserindo a respetiva taxa de câmbio.

Cronómetro

Trata-se de uma aplicação simples para medir o tempo, com a possibilidade de registar vários resultados e interromper/retomar a

medição.

Leitor de e-book

O leitor de e-book permite ler ficheiros TXT. Através de ligação USB, pode transferir ficheiros na pasta E-book do telefone e no cartão T-Flash. Procure a pasta e abra o e-book, que poderá ler diretamente.

Atendedor de chamadas

Através desta função pode definir mensagens a transmitir e outras definições.

Lanterna elétrica

Pode usar a lanterna elétrica.

Serviços

Serviços de Internet

A funcionalidade GPRS/WCDMA deve ser ativada em primeiro lugar, para acesso à Internet sem fios.

- Página Principal: Define a página principal.
- Marcadores: Defina os marcadores, para facilitar a navegação em páginas da Web visualizadas vistas no último acesso.
- Pesquisar ou introduzir o URL: Introduzir o URL manualmente.
- Último endereço da Web: Guarde os URLs das páginas Web visitadas anteriormente.
- Páginas recentes: Visualize as páginas recentes.
- Guardar páginas: O telefone apresenta as páginas offline que tiver guardado.
- Definições: editar o arquivo, limpar a cache ou limpar informações pessoais do cartão SIM.

Instruções de segurança importantes

Para prevenir danos no sistema auditivo, não deve ter o som em volumes elevados durante um longo período de tempo.

Use a bateria recomendada, para evitar o risco de explosão e elimine a bateria de acordo com as diretrizes. Recicle o telefone.

O logótipo WEEE aparece no produto para indicar que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. O utilizador é responsável pela eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, entregando-os nos pontos de recolha de reciclagem deste tipo de resíduos.

