



GSM Cep Telefonu

Kullanım Kılavuzu



EXPLORER



Lütfen bu kılavuzu okuyun ve talimatlara uyun.

Sayın Müşteri,

Bu Crosscall GSM cep telefonunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Anti-şok koruma sahip bu telefon toz tutmaz ve su geçirmez olduğu için dış mekan etkinliklerinizde ideal arkadaşınız olacaktır.

Bu cep telefonunu en iyi şekilde kullanabilmek için lütfen kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyin.

İçindekiler

Önemli Güvenlik Bilgileri.....	4
Başlangıç.....	8
SIM kartı yerleştirme ve batarya.....	8
Bataryayı şarj etme.....	11
Telefon Tanıtımı.....	12
Tuşlar.....	13
Simgeler.....	14
SIM kartın kilidini açmak için PIN kodunu kullanmak.....	14
Çağrı işlevleri.....	15
Ana menü.....	16
Adres Defteri.....	17
Aramalar.....	19
Profiller.....	20
FM radyo.....	21
Mesajlaşma.....	22
Ayarlar.....	24
Araçlar.....	26
Sorun giderme.....	27

Önemli Güvenlik Bilgileri

Araç kullanırken cihazı kullanarak dikkatinizi dağıtmayın ve tüm sürüş koşullarının farkında olun.

- Aracı her zaman güvenli bir şekilde kullanın.
- Sürüş esnasında cep telefonunun ekranına bakmak için harcadığınız süreyi asgariye indirin. Varsa, sesli istem fonksiyonunu kullanın.
- Araç kullanırken kısa mesaj göndermeyin, çağrı göndermeyin veya gelen çağrıları cevaplamayın, ayarları değiştirmeyin veya uzun süre boyunca dikkatinizi gerektiren herhangi bir fonksiyonu kullanmayın.
- Böyle işlemleri denemeden önce aracı güvenli ve kurallara uygun şekilde sağa çekin.
- Cihaz kullanımına ilişkin yerel kanunları kontrol edin ve bu kanunlara uyun.
- Optimum performans için bazen cep telefonunu kapatın ve pili çıkarın.
- Cep telefonunuzu mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Şarj aletinin harici kablosu değiştirilemez. Bu kablo hasar görmüşse, adaptörün imha edilmesi gerekir.
- Cep telefonu sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır. Vazolar gibi sıvıyla doldurulan hiçbir nesne cep telefonunun üzerine konulmamalıdır.
- Kulaklıklardan ve mikrofonlu kulaklıklardan aşırı ses basıncı işitme kaybına yol açabilir.
- Cihazın ana fişi engellenmemeli ve kullanım esnasında kolayca erişilebilecek şekilde olmalıdır.
- Priz cihazın yanına monte edilmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

Pil Uyarısı

Cep telefonunu ısı kaynağına ve güneş altındaki insansız bir aracın içinde bırakmak gibi sıcak yerlere maruz bırakmayın.

- Bu üründe Lityum-iyon pili bulunmaktadır. Pil paketi düzgün kullanılmazsa yangın ve patlama riski bulunmaktadır.
- **Uyarı:** Pil yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Yangın veya patlama riskini azaltmak için pil ambalajını açmaya veya tamir etmeye çalışmayın. Pil paketini sökmeyin, parçalamayın, delmeyin, kısa devre yaptırmayın, ateşe veya suya atmayın ya da 60°C üzeri sıcaklıklara maruz bırakmayın.



Sadece belirli pilleri deęiřtirin. Kullanılmıř pilleri yerel ynetmeliklere veya rnnzle birlikte verilen kılavuza uygun řekilde geri dnřtrn ve imha edin.

- Pili ıkarmak iin keskin bir obje kullanmayın.
- Pili ocuklardan uzak tutun.
- Sadece rnnz iin onaylanmıř řarj aletini ve aksesuarları kullanın.
- Pili ancak doęru bir pille deęiřtirin. Bařka bir pil kullanma yangın veya patlama riski bulundurur.

Kalp Pilleri ve Dięer Tıbbi Cihazlar

alıřmalar cep telefonlarıyla kalp pilinin alıřması arasında etkileřim olabileceęini gstermiř bulunuyor. Kalp pili sektr, herhangi bir karıřım riskini asgariye indirmek iin kalp pilini kullanan insanların ařaęıdaki talimatlara uymasını nermektedirler:

- Kalp piliyle aık durumdaki herhangi bir cep telefonu arasında her zaman en az 15 cm (6 in) mesafe bulundurun.
- Telefonu kalp pilinin karřı tarafında bulundurun. Cep telefonunu gęs cebinde tařımayın.
- Herhangi bir karıřım olasılıęını asgariye indirmek iin kalp piline daha uzakta olan kulaęınızı kullanın.
- Karıřımın meydana geliyor olabileceęini dřnyorsanız, telefonu hemen kapatın.
- Dięer tıbbi cihazlar iin cep telefonunuzla karıřıma neden olup olamayacaęını ve alınması gereken nlem olup olmadıęını belirlemek iin doktorunuza veya imalatınıza danıřın.

Acil durum aęrıları

nemli: Bu cihaz telsiz sinyallerini, kablosuz aęları, sabit hat aęlarını ve kullanıcı tarafından programlanmış fonksiyonları kullanarak alıřır. Cihazınız internet zerinden sesli aęrıları destekliyorsa (internet aęrıları) hem internet aramaları, hem cep telefonu fonksiyonlarını etkinleřtirin. Cihaz daha sonra her iki aę zerinden acil aęrı yapmaya alıřır. Tm řartlarda baęlantı gvencesi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi nemli iletiřim durumlarında sadece kablosuz cihaza gvenmeyin

Acil bir arama yaparken tm gerekli bilgileri mmkn olduęunca doęru gsterin. Kablosuz cihazınız kaza anında tek iletiřim aracınız olabilir. İzin verilinceye kadar aęrıyı sonlandırmayın.

Tekrarlanan Hareketi Önleme

- Cep telefonunda yazma veya oyun oynama gibi tekrarlanan işleri yaparsanız, bazen ellerinizde, kollarınızda, omuzlarınızda, boynunuzda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlık hissedebilirsiniz.
- Sık sık ara verin. Cihazı kullanırken veya kullandıktan sonra rahatsızlık hissediyorsanız, kullanmayı kesin ve doktorunuza başvurun.

Bu mobil cihaz telsiz dalgalarına maruziyet kriterlerine uygundur.

Cep telefonunuz telsiz sinyallerini gönderir ve alır. Uluslararası ilkelere önerilen telsiz dalgalarına maruziyet sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ilkelere bağımsız bilimsel kuruluş ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaşına ve sağlık durumuna bakmaksızın tüm şahısların korunmasını güvenceye almak üzere güvenlik sınırlarını kapsamaktadır. Mobil cihazlar için maruziyet sınırları Özel Emilim Hızı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimini kullanır. ICNIRP ilkelerinde belirtilen SAR sınırı ortalama 10 gram doku için 2,0 Watt/kilogramdır (W/kg).

SAR testleri, tüm test edilen bantlarda cihaz en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken standart çalışma koşulları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışan bir cihazın fiili SAR seviyesi azami değerin altında olabilir, çünkü cihaz sadece ağa ulaşmak için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktra birkaç faktöre bağlı olarak değişir. Genelde, ağ baz istasyonuna ne kadar yakın olursanız cep telefonunun SAR seviyesi o kadar düşüktür.

Bu cep telefonunun kulakta kaydedilen en yüksek SAR değeri ICNIRP ilkelerinde 0,259 W/kg'dır.

Uyumluluk Beyanı

Admea bu GSM telefonunun Direktif 1999/5/EC temel gereksinimleri ve diğer ilgili maddeleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

Uyumluluk beyanı web sitesinde bulunabilir: www.logisav.fr



Atık Elektrik ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) konulu 2002/96/EC no'lu Avrupa direktifi eski ev elektrikli cihazlarının normal sınıflandırılmamış belediye atık sisteminde imha edilmemesini gerektirir. Eski cihazlar, içerdikleri malzemelerin kurtarılmasını ve geri dönüştürülmesini optimize etmek, insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkisini azaltmak için ayrı bir yerde toplanmalıdır. Üründe bulunan üzeri çarpı işaretli “tekerlekli kova” işaret, cihazı imha ettiğinizde ayrıca toplanması gerektiği yönündeki yükümlülüğünüzü hatırlatmaktadır. Müşteriler eski cihazının doğru şekilde imhası hakkında bilgi almak için yerel yetkili kurumlara veya perakendeciye başvurmalıdırlar.

Başlangıç

SIM kartı yerleştirme ve batarya

SIM kart (Subscriber Identity Module ya da Abone Kimlik Modülü), bu cep telefonunu kullanabilmeniz için gereklidir. Bir SIM kart edinmek için lütfen operatörünüzle iletişim kurun. Bu cihazda iki adet SIM kart yuvası bulunmaktadır, böylece tek bir cep telefonunu çoklu amaçlar (örneğin kişisel ve profesyonel kullanım gibi) için kullanabilirsiniz.

Çizilme ve bükülme sonucu kolayca hasar görebileceği için SIM kartla ilgilenirken, kartı kurarken ya da kaldırırken lütfen dikkatli olun.

Not: SIM kartı kurmadan önce, telefonun kapalı olduğundan ve şarj kablosuna ya da diğer herhangi bir cihaza bağlı olmadığından emin olun. Daha sonra, batarya çıkartın.

1. Arka kapağı açın: Arka kapağı bastırın① ve kaydırın② ardından telefon üzerinden kaldırın.



Not: Eğer batarya takılıysa, kaldırarak yerinden çıkartın.

2. SIM kartınızı yerleştirin: Kartı düzgün bir şekilde yerleştirmek için telefondaki resmi takip edin. SIM kartın telefonun bağlantı parçaları ile bağlantılı olduğundan emin olun.



3. Bataryayı yerleştirin: Bataryayı, telefondaki batarya kısmına yerleştirin, ardından bataryayı iterek iyice yerleşmesini sağlayın.



4. Arka kapağı yerine takın



Kapağı tekrar takmadan önce, plastik bağlantı kısmının doğru konumda bulunduğundan emin olun (aşağıdaki resimde gösterildiği gibi)



Not:

- Yukarıda gösterilen bağlantı kısmı telefonunuzun su geçirmez ve toz tutmaz özelliklerini güçlendirmektedir. Kesinlikle yerinden çıkartılmamalıdır.
- Bu telefon, "IP54" sertifikasına sahiptir, yani yağmur gibi zarar vermeyen su sıçramalarına karşı dayanıklıdır. Böylece dışarı çıktığınızda güvenle kullanabilirsiniz. Hiçbir koşulda bu telefonu suya batırmamanız gerektiğini unutmayın. Bu tarz durumlar, garanti kapsamı dışındadır.

Bataryayı şarj etme

Telefonunuzun batarya ömrünü artırmak için, aşağıdaki talimatları uygulayın:

- Bataryayı şarj etmek için standart şarj aletini kullanın (bu pakette temin edilmektedir).
 - Batarya simgesi hareket etmeye kadar bataryayı şarj etmeniz telefon için daha iyidir.
 - Sadece standart şarj aleti yoksa USB kablosu ile şarj edebilirsiniz.
 - Telefonu titreşim modunda bırakmaktan kaçının.
1. USB kablosunu paketten çıkarın ve güç adaptörüne bağlayın. Kablonun ucunu telefondaki USB yuvasına yerleştirin. Daha sonra, şarj aletini AC prize takın. Ekrandaki batarya simgesi hareket etmeye başlayacaktır. Batarya tamamen dolduğunda, simge hareket etmeyi bırakır. Bu durumda, şarj kablosunu telefondan ve AC prizden çıkarın.



2. Kablonun mikro USB bağlayıcısını USB yuvasına yerleştirin. Batarya simgesi hareket etmeye başlayacaktır.

Not:

USB yoluyla şarj etme işlemi geç başlayabilir ve güç kaynağı olmayan bir USB ağını telefona bağlarsanız çalışmayabilir. Cihazınız prize bağlı olduğunda daha hızlı şarj edilir. Batarya seviyesi çok düşük olduğunda, şarj etme işlemi geç başlayabilir. Batarya tamamen dolu olduğunda, batarya simgesi artık hareket etmeyecektir. Simge hareket etmeyi bıraktığında, şarj kablosunu telefondan ve AC prizden çıkarın.

Telefon Tanıtımı












Tuşlar

	Tuş	Açıklama
1	Programlanabilir sol tuşu	Bu tuşun üzerinde gösterilen işleve ulaşmak için bu tuşa basın. Örneğin, tuşun üzerinde “Menü” kelimesi gösterildiğinde, menüye girmek için bu tuşa basın.
2	Çağrı tuşu	Bir telefon numarası tuşlanır ya da gelen bir çağrıya cevap verilir. Ayrıca ekran boştayken tuşladığınızda son aranan numaraları görüntüleyebilirsiniz.
3	USB girişi	Bilgisayar ile şarj etmek ya da veri aktarmak için kullanılır. Kulaklık çıkışı.
4	Navigasyon tuşları	Ayarlar → Telefon ayarları → Kısayol tuşu yoluyla Navigasyon tuşlarını farklı işlevler için kısayol olarak ayarlayabilirsiniz.
5	*tuşu	Tuş kilidini açmak/kapatmak için programlanabilir sol tuşuna basın, ardından hızlıca *tuşuna basın. Ayrıca farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.
6	Programlanabilir sağ tuşu	Bu tuşun üzerinde gösterilen işleve ulaşmak için bu tuşa basın. Örneğin, tuşun üzerinde “İsimler” kelimesi gösterildiğinde, adres defterini açmak için bu tuşa basın.
7	Güç tuşu/ Sonlandırma tuşu	Çağrı sonlandırılır ya da geri çevrilir. Ayrıca herhangi bir anda kullanılan işlevden çıkmak için kullanılır. Telefonu açmak/kapatmak için tuşa basın ve biraz bekleyin.
8	#tuşu	Sessiz mod ve genel mod arasında geçiş yapmak için bu tuşa basın ve biraz bekleyin. Ayrıca farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.

Simgeler

Ekranda, durum çubuğunuzda çeşitli simgeler görebilirsiniz. Her bir simgenin anlamı aşağıda açıklanmaktadır:

	Bulduğunuz konumda telefon şebekesinin sinyal gücünü belirtir. Gösterge ne kadar yüksekse, sinyal o kadar güçlüdür.
	Yeni mesaj (mesajlar) geldiğini gösterir.
	Çağrı yönlendirmenin etkinleştirildiğini belirtir.
	Cevapsız aramaları belirtir
	Telefon sesinin zil sesi olarak ayarlandığını belirtir.
	Tuş kilidinin aktif olduğunu belirtir.
	Telefon sesinin kulaklığa ayarlı olduğunu belirtir.
	Alarmin etkinleştirildiğini belirtir.
	Batarya şarj seviyesini belirtir.

SIM kartın kilidini açmak için PIN kodunu kullanmak

PIN (Personal Identification Number ya da Kişisel Kimlik Numarası), SIM kartınızın yasal olmayan yollarla kullanımını engeller. PIN, genellikle SIM kartla birlikte verilmektedir. Eğer üç kez üst üste PIN kodunuzu yanlış girerseniz, güvenlik açısından telefonunuz kilitlenecek ve kullanılamaz olacaktır. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse, cihazınızın kilidini açmak için PUK kodunu elde etmek üzere telefon operatörünüz ile iletişim kurun.

Çağrı işlevleri

Arama yapma

Arama yapmak için:

- Gerekliyse ülke ve/veya bölge kodunu içerecek şekilde telefon numarasını girin. Uluslararası aramalarda (“+” karakteri için) [0] tuşuna uzun süreli basın.
- İmlecın solundaki karakterleri silmek için sil tuşuna basın.
- Arama yapmak için çağrı tuşuna basın.
- Telefon görüşmesi sırasında sesi artırmak için sağa azaltmak için sola kaydırın.

Adres defterinden arama yapmak için:

- Bekleme modunda, Adres Defteri’ne girmek için programlanabilir sağ tuşuna basın. Aramak istediğiniz kişi ismine doğru imleci kaydırın ya da kutucuğa isim yazın, ardından arama yapmak için Çağrı tuşuna basın.
- Ayrıca Menü’ye basarak da Adres Defteri’ni seçebilirsiniz. Arama işlevini seçmek için navigasyon tuşlarını kullanın. Doğrudan adres defteri listesinden bir isim seçebilirsiniz ya da hızlı arama alanına isim girebilirsiniz. Sonrasında, arama yapmak için Çağrı tuşuna basın.

Gelen bir aramayı açmak ya da geri çevirmek için:

- Gelen bir aramayı cevaplamak için Çağrı tuşuna basın.
- Cevap vermeden aramayı geri çevirmek için sonladırma tuşuna basın.

Çağrı işlevleri için ipuçları

Aşağıdaki işlevlere erişmek için görüşme sırasında **Seçenekler**’e basın:

- **Tek bir aramayı bekle:** bir aramayı beklemeye almak için
- **Tek bir aramayı sonlandır:** bir aramayı sonlandırmak için.
- **Yeni Arama:** Aktif arama sırasında yeni bir arama yapmak için.
- **Adres Defteri:** Adres Defterine erişmek için.
- **Çağrı Geçmişi:** Cevapsız aramalar, Aranan numaralar, Gelen aramalara erişmek için ve çağrı kütüğünü silmek için.
- **Mesajlaşma:** mesaj yazmak için.
- **Sessiz:** Görüşme sırasında mikrofonu kapatmak için.

Ana menü

Menüye girmek için, boş modda [**Menü**] kısmına basın.

Not: Bazı menüler, operatöre göre farklılık gösterebilir.

Menülere Genel Bakış

Adres Defteri	Çağrılar	Profiller	Çoklu Ortam	Mesajlaşma	Dosya yöneticisi	Ayarlar	Araçlar
↓ 1.Yeni kişi bilgisi gir	↓ 1.Çağrı geçmişi 2.Çağrı ayarları	↓ 1.Genel 2.Sessiz 3.Toplantı 4.Dışarıda 5.Stilim 6.Güç tasarrufu	↓ 1.FM radyo 2.Oyun	↓ 1.Mesaj yaz 2.Gelen kutusu 3.Taslaklar 4.Giden kutusu 5.Gönderilen mesajlar 6.Mesajları sil 7.Yayım mesajları 8.Mesaj ayarları	↓ 1. Telefon	↓ 1.İkili SIM geçişi 2.İkili SIM ayarları 3.Telefon ayarları 4.Ağ ayarları 5.Güvenlik ayarları 6.Bağlanabilirlik 7.Fabrika ayarlarına geri dön	↓ 1.İnternet 2.Hesap makinesi 3.Takvim 4.Alarm

Adres Defteri

Telefon numaralarını SIM kartınıza ya da telefonunuzun dahili hafızasına kaydedebilirsiniz. SIM kart ve telefonun dahili hafızası ayrı kısımlardır, ancak Adres Defteri olarak isimlendirilen tek bir kısım olarak kullanılır. Bu menüye ulaşmak için, boş modda [Menü] kısmına basın ve **Adres Defteri'ni** seçin ya da doğrudan **Adres Defteri'ne** erişmek için programlanabilir sağ tuşuna basın.

Adres defterindeki kayıtlı isimleri ve numaraları arama

- Bekleme modunda imleci aşağı doğru kaydırın ve aradığınız ismin ilk harfini girin. İstedığınız ismi seçmek için imleci kaydırın.

Yeni kişi bilgisi girin

- Aşağıda belirtilen şekilde Adres Defteri'ne yeni bir kişi bilgisi eklemek için bu menüyü kullanın:
Adres defteri→ Yeni kişi ekle→ iletişim bilgilerini gir.
Ya da
- Adres defteri→ Seçenekler→ Seç→ SIM'e x ya da Telefona→ iletişim bilgilerini gir.

Adres defterine kişi bilgilerini girdikten sonra, aşağıdaki Seçeneklere ulaşmak için programlanabilir sol tuşuna basın:

- Görüntüle
- Mesaj gönder
- Ara
- Düzelt
- Sil
- Kopyala
- Taşı
- Kara listeye ekle
- Adres defteri ayarları

Adres defteri ayarları

Aşağıdaki seçeneklerle adres defterinizi kişiselleştirebilirsiniz: **Tercih edilen depo, Hızlı arama, Numaram, Ekstra numaralar, Hafıza durumu, İletişim bilgilerini kopyala, İletişim bilgilerini taşı, İletişim bilgilerinin hepsini sil.**

Hızlı arama

Telefon rehberinde hızlı arama tuşlarından birine (2'den 9'a kadar) kaydedilmiş bütün numaralar. Sonrasında, doğrudan bir arama yapabilmek için hızlı arama tuşlarından birine basıp bir süre bekleyebilirsiniz.

Kişi bilgilerini sil

- **Seçenekler** kısmına basın → **sil** işlevini seçin: tek bir kişiye ait isim ve numara bilgilerini silmek için.
- **Seçenekler** kısmına basın → **Adres defteri ayarları** → **bütün iletişim bilgilerini sil** işlevini seçin: iki depolama konumundan da bütün isim ve numara bilgilerini silmek için.

Kişi bilgilerini kopyala

- **Seçenekler** kısmına basın → **Kopyala** işlevini seçin: Tek bir iletişim bilgisini bir depolama konumundan diğerine kopyalayabilmenizi sağlar.
- **Seçenekler** kısmına basın → **Adres defteri ayarları** → **Kişi bilgilerini kopyala** işlevini seçin: Bütün iletişim bilgilerini bir depolama konumundan diğerine kopyalayabilmenizi sağlar.

Taşı

- **Seçenekler** kısmına basın → **Taşı** işlevini seçin: Bütün iletişim bilgilerini diğer depolama konumuna taşımanızı sağlar.

Aramalar

Boş modda **Menü**'ye basın, sonrasında çağrı geçmişini kontrol etmek ya da çağrı aralarını düzenlemek için bu altmenüyü seçin.

Çağrı geçmişi

Cevapsız aramalar, Aranılan numaralar, Gelen aramalar da dahil bütün çağrı kayıtlarını görüntülemek için veya geçmişi silmek üzere çağrı kütüğünü Sil işlevini seçmek için.

Cevapsız aramalar

Çağrı Geçmişi menüsünde Cevapsız Aramaları seçin, kayıtları görüntülemek için OK tuşuna basın. Telefon her bir aramanın tarih ve saatini gösterir. Arama yapmak, mesaj göndermek, adres defterine kaydetmek, kara listeye eklemek ya da silmek için bir numara seçebilirsiniz.

Aranılan numaralar

Bu işlev, en son tuşladığınız telefon numaralarını görüntülemenizi sağlar. Telefon her bir aramanın tarih ve saatini gösterir. Arama yapmak, mesaj göndermek, adres defterine kaydetmek, kara listeye eklemek ya da silmek için bir numara seçebilirsiniz.

Gelen aramalar

Bu işlev, en son gelen aramalara ait telefon numaralarını görüntülemenizi sağlar. Telefon her bir aramanın tarih ve saatini gösterir. Arama yapmak, mesaj göndermek, adres defterine kaydetmek, kara listeye eklemek ya da silmek için bir numara seçebilirsiniz.

Çağrı Kütüğünü Sil

Bu işlev, aranan numaralar, cevapsız aramalar, gelen aramalar ve bütün çağrılara ait geçmiş bilgileri silmenizi sağlar.

Çağrı ayarları

Bu işlev, telefonun SIM1/SIM2 çağrı ayarlarını ve genel çağrı ayarlarını yapmanızı sağlar.

SIM 1 veya SIM 2 Ayarları:

- Çağrı bekletme
- Çağrı yönlendirme
- Çağrı engelleme
- Hat değiştirme

Gelişmiş Ayarlar:

- Kara liste
Kara listedeki aramaları geri çevir: Bu işlevi etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için.
Kara liste numaraları: Filtrelemek istediğiniz numaraları eklemek için.
- Güvenilir liste
Mod: Bu işlevi etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için.
Güvenilir liste numaraları: numaraları listeye eklemek için.
- Otomatik tekrar arama
Bu işlevi etkinleştirin, böylece arama işlemi başarısızlıkla sonuçlandığında, telefon otomatik olarak yeniden arama gerçekleştirsin.
- Arama süresi hatırlatıcı
Eğer bu işlevi etkinleştirirseniz, telefon görüşme sırasında arama süresini hatırlatmak üzere alarm tonu çalacaktır.
- SMS ile geri çevir
Eğer bu özellik aktifken bir aramayı geri çevirirseniz, arayan kişiye SMS mesajı gönderilecektir.
- Cevap modu
Herhangi bir tuşla ya da kulaklık modunda Oto cevaplama ile Cevap vermeyi seçebilirsiniz.

Profiller

Tercih ettiğiniz profili seçin: Genel, Sessiz, Toplantı, Dışarıda, Stilim ya da Güç tasarrufu. Telefonunuzu farklı ortamlarda kullanmak üzere profilinizi kişiselleştirmek için ton, ses, alarm, zil sesi, vb. gibi özelliklerin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

FM radyo

FM radyoyu dinleyebilmek için kulaklığı USB girişine bağlayın. Radyonun çekim kalitesi, radyo istasyonunun bulunduğu konumu kaplamasına bağlıdır. FM çekiminin sınırlı kapsama alanlarında, bina içlerinde ya da yüksek hızla hareket ederken gerçekleştiremeyeceğini ya da çok zayıf olabileceğini unutmayın.

- Radyo açıkken ses ayarını değiştirmek için yukarı/aşağı navigasyon tuşlarına, frekansı ayarlamak için sol/sağ tuşlarına basın.
- Radyo açıkken, aşağıdaki özelliklere ulaşmak için programlanabilir sol tuşa basın:
 - **Kanal listesi:** Kanalları listeye kaydetmek için basın ve Düzelt'i seçin. Kanalın isim ve frekans bilgilerini girin ve OK tuşuna basın. Telefona 20 radyo kanalı kaydedebilirsiniz.
 - **Elle Veri Girişi:** Dinlemek istediğiniz radyo kanalının frekansını biliyorsanız (88-108 mHz arasında), girin ve OK tuşuna basın.
 - **Otomatik Arama:** Radyo kanalları için otomatik arama yapmak istiyorsanız, telefon önerdiği bir liste oluşturmak isteyip istemediğinizi sorduğunda Evet'e basın. Bu işlem arama yapacak ve bulunan kanalları otomatik olarak Kanallar listesine kaydedecektir.
 - **Ayarlar:** FM radyo ayar seçenekleri
 - **Arkaplanda çalma:** Bu özelliği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için. Seçin:
 - Açık: FM radyodan çıktıktan sonra bile radyonun çalmaya devam etmesi için
 - Kapalı: FM radyodan çıktığınızda, radyo da duracaktır.
 - **Hoparlör:**
 - Açık: Bu özelliği onaylamak için OK tuşunu seçin. Kulaklığı takmadan FM radyoyu dinleyebilirsiniz.
 - Kapalı: FM radyoyu dinleyebilmeniz için kulaklık kullanmalısınız.

Not: FM radyo kullanmadan önce kulaklığı takmayı unutmayın.

Mesajlaşma

Boş modda [**Menü**] kısmına basın ve kısa mesajlar almak ve göndermek için **Mesajlaşma**'yı seçin.

Mesaj Yazın

Metin Mesajı

Mesaj yazmak ve göndermek için bu özelliği seçin. Mesaj yazarken aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için programlanabilir sol tuşuna basın:

- **Gönderilen:** alıcının numarasını girmek için ya da Adres defterinden eklemek için.
- **Girdi yöntemi:** girdi yöntemlerini değiştirmek için.
- **Zi Ayarı:** akıllı girdi modunu etkinleştirmek için.
- **Gelişmiş:** numara, isim ya da yer imi bilgisi girmek için
- **Taslaklara kaydet**

Gelen Kutusu

Gelen mesajları görüntülemek için gelen kutusuna girin.

Mesaj listesini görüntülerken, bir önceki ya da sonraki mesajı seçmek için Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanın. Bir mesajı okumak için, OK tuşuna basın. Ayrıca Görüntüleme, Cevaplama, göndereni Arama, Yönlendirme, Silme, Hepsini Silme ya da Adres Defterine numara kaydetme gibi işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Taslaklar

Gönderilmeye hazır olmayan mesajlar, düzenlenmek ve gönderilmek üzere Taslaklar kutusuna kaydedilir.

Giden Kutusu

Telefonda ya da SIM kartta gönderilmek üzere bekleyen mesajları görüntülemek için bunu seçin.

Bir mesajı seçtikten sonra, Seçenek'e basarak Görüntüle, Tekrar Gönder, Düzelt, Sil ya da Hepsini Sil gibi gerekli işlemi seçin.

Gönderilenler

Bu klasörde gönderdiğiniz mesajlar bulunmaktadır.

Mesajları sil

Seçili klasördeki bütün mesajların silinmesi için bunu seçin: Gelen Kutusu, Taslaklar, Giden Kutusu, Gönderilenler ya da Bütün mesajlar.

Yayın mesajları

Yayın mesajları, operatör tarafından gönderilen mesajları (hava durumu bilgileri gibi) belirtmektedir. Operatörünüzün bu tarz bir hizmeti uygulamayabileceğini unutmayın.

Not: Bu hizmet bütün ağlarda geçerli olmayabilir. Geçerli konularda daha fazla bilgiye ulaşmak için, lütfen ağ hizmet sağlayıcımızla iletişime geçin.

Mesaj Ayarları

Aşağıdaki öğeleri ayarlamak için bu altmenüye gidin:

- **Profil Ayarları**
- **Sesli mesaj hizmeti:** Eğer bir aramayı cevaplandıramazsanız, karşı tarafın size mesaj bırakmasını isteyebilirsiniz. Sonrasında, bu mesajı dinlemek için Sesli mesaj hizmet sunucusuna erişebilirsiniz. Kullanım öncesi bu hizmet için operatörünüze başvurmalısınız.
- **Genel Ayarlar:** İletim Raporu, Cevap Yolu ve Gönderilen Mesajı Kaydet gibi seçenekleri etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.
- **Hafıza Durumu:** Telefonunuz ve SIM kartınızın kullanılan hafızasını gösterir.
- **Tercih Edilen Depolama:** SMS'lerinizi kaydedebilmek için varsayılan yeri (SIM ya da telefon) seçmenizi sağlar.

Ayarlar

Ayarlar menüsü, tercih ve ihtiyaçlarınıza göre telefonu çeşitli seçeneklerle kişiselleştirmenizi sağlar. Ayrıca, ayarları varsayılan konuma geri değiştirebilirsiniz. Bu menüye erişmek için, boş modda [Menü] kısmına tıklayın ve **Ayarlar**'ı seçin.

- **İkili SIM geçişi:** İki SIM kart arasındaki geçişin elle mi yoksa otomatik olarak mı yapılacağını seçebilirsiniz.
- **İkili SIM ayarları:** İkili aktivasyon, sadece SIM1 kartın aktif olması ve sadece SIM2 kartın aktif olması gibi seçenekler mevcuttur.
- **Telefon ayarları**
 - **Saat ve tarih:** şehir, saat/tarih ve formatı ayarlamak için.
 - **Belirlenmiş güç açma/kapatma:** Telefonun otomatik olarak açılacağı/kapanacağı belirli bir zaman ayarlayabilirsiniz.
 - **Dil:** Tercih edilen telefon dilini İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Hollandaca, Almanca ya da Türkçe olarak ayarlayabilirsiniz.
 - **Tercih edilen girdi yöntemi:** Öncelikli metin girdi yönteminizi seçin.
 - **Görüntü:** Duvar kağıdı, Ekran koruyucusu, Tarih ve Zamanı Gösterme gibi özellikleri ayarlayabilirsiniz.
 - **Kısayol tuşu:** Daha hızlı erişim sağlamak için sık kullanılan özellikleri navigasyon tuşlarına bağlayabilirsiniz.
 - **Uçuş modu:** Uçuş moduna geçmek için.
 - **Karışık ayarlar:** Ekran arka ışığının farklı özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
- **Ağ ayarları**
 - **Ağ seçimi**

Ağ için yeni arama gerçekleştirebilir, ağ seçebilir ve seyahat halindeyken ağ seçiminin otomatik ya da elle yapılmasını ayarlayabilirsiniz.
 - **Tercihler**
- **Güvenlik Ayarları**

Güvenlik ayarları telefonunuz ve SIM kartınızın yasal olmayan yollarla kullanımını engellemektedir.

 - **SIM Güvenlik Ayarı**

Telefonunuzu izinsiz kullanımlardan korumak için şifre kullanabilirsiniz.

- **PIN Kilidi:** Bu işlev, telefon çalındığında başka biri tarafından yasal olmayan yollarla kullanılmasını engellemek için SIM kartın kilitlemesini sağlar.
- **PIN Değiştir:** PIN kodunuzu değiştirebilmenizi sağlar.
- **Telefon Güvenlik**
 - **Telefon kilidi:** Telefonunuzu korumak için telefon kilidini etkinleştirebilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirdikten sonra, telefonu açmak için şifreyi girmelisiniz. Varsayılan şifre “0000” dir.
 - **Şifreyi değiştir:** Telefon kilidi şifresini değiştirebilmenizi sağlar.
- **Otomatik Tuş Kilidi**

Bu işlev, tuşlara kazara basmanızı önlemek amacıyla tuş takımını kilitlemenizi sağlar. 5 seçenek bulunmaktadır: Kapalı, 5 saniye, 30 saniye, 1 dakika ya da 5 dakika.
- **Fabrika ayarlarına geri dön**

Herhangi bir düzenleme sorunuyla karşılaşırsanız, orijinal ayarlara geri dönebilirsiniz. Lütfen öncelikle verilerinizi yedekleyin. Fabrika ayarlarına geri dönebilmek için şifre girmeniz gereklidir. Varsayılan şifre 1234’tür. Bu menüde, şifreyi girdikten sonra telefonun sıfırlanması için OK tuşuna basın.

Araçlar

Hesap Makinesi

Telefonda temel işlemleri gerçekleştiren bir hesap makinesi bulunmaktadır. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri için uygun yön tuşuna basın.

Takvim

Mevcut ayın takvimini görüntülemek için bu işlevi seçin. Sonrasında şu işlevleri seçebilirsiniz: **Tarihe git, Güne git, Haftalık görünüme git, Aylık görünüme git.**

Alarm

Bu işlev, alarmın belirli bir zamanda çalması için ayarlamalar yapmanızı sağlar. Alarm, telefon kapalı olduğunda bile çalışır. Telefonda aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- Açık/Kapalı: alarmı etkinleştirir/devre dışı bırakır.
- Alarmı düzenle: alarm zamanını ayarlar.
- Tekrarla: çalma modunu seçer: Bir kez, Her gün ya da Kişisel.
- Uyku Modu: ne kadar süre sonra alarmın tekrar çalması gerektiğini ayarlar
- Alarm türü: alarm türünü seçer.

Sorun giderme

Telefon kullanırken bir sorunla karşılaşırsanız, satış sonrası hizmet sunucularına danışmadan önce lütfen aşağı belirtilen çözümlere göz atın.

Sorun	Nedenleri ve Çözümleri
Telefon açılmıyor	<ul style="list-style-type: none"> • Sonlandırma tuşuna uzun süreli basın. • Bataryanın düzgünce yerleştirildiğini kontrol edin. Batarya çıkartıp, birkaç saniye bekleyip tekrar yerine takabilirsiniz. • Bataryanın bitip bitmediğini kontrol edin.
Ağ bağlantısı yok	<ul style="list-style-type: none"> • Sinyal çok zayıf, lütfen daha güçlü sinyal içeren başka bir yer deneyin. • Cep telefonu kapsama alanı dışında olabilir. • SIM kart geçersiz; lütfen ağ sunucunuzla iletişim kurun.
Görüşmelerde düşük ses kalitesi	<ul style="list-style-type: none"> • Sesi artırmak için navigasyon tuşlarına basın. • Düşük çekim. Ekranda belirtilen sinyal gücünü kontrol edin.
Bekleme süresi çok kısa	<ul style="list-style-type: none"> • Ağa bağlanamadığında, telefon baz istasyonu aramaya devam edecektir. Bu durum çok daha fazla bataryaya tüketir ve bekleme süresinin kısalmasına neden olur. Daha güçlü sinyal içeren bir bölgeye gidin ya da telefonunuzu geçici olarak kapatın. • Bataryayı değiştirin.
SIM kart hatası	<ul style="list-style-type: none"> • SIM kart çipinin hasar görmediğinden emin olun; silmek için temiz bir bez kullanın. • SIM kartın düzgünce yerleştirildiğinden emin olun. • SIM kart geçersiz. Lütfen ağ sunucunuzla iletişim kurun.
Arama yapılamıyor	<ul style="list-style-type: none"> • Tuşladığınız numaranın geçerli olduğundan ve arama tuşuna basıldığından emin olun. • Arama yapmak için yeterli krediniz olduğundan emin olun. • SIM kartınızın geçerli olduğundan emin olun. • Sabit arama ya da çağrı engelleme özelliği etkinleştirilmiş. Sabit arama özelliğini ve çağrı engellemeyi devre dışı bırakın.

Telefon aranamıyor	<ul style="list-style-type: none">• Telefonunuzun ağına bağlı olduğundan emin olun(ağın çok yoğun olma ya da geçersiz olma durumunu kontrol edin).• Aranabilmek için yeterli krediye sahip olduğunuzdan emin olun.• SIM kartınızın geçerli olduğundan emin olun.• Çağrı yönlendirme ayarlarını ve gelen arama engelleme ayarlarını iptal edin.
-----------------------	---