

SPIDER-X3G

GEBRAUCHSANLEITUNG



Vielen Dank für den Kauf dieses Mobiltelefons

Bitte lesen Sie zur Gewährleistung des sicheren und sachgemäßen Gebrauchs Ihres Geräts zuvor alle Sicherheitsanweisungen sowie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.

Die in dieser Gebrauchsanleitung verwendeten Inhalte, Bilder und Screenshots können sich von Ihrem Gerät unterscheiden.

Diese Gebrauchsanleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung in keiner Form und weder auf elektronischem noch auf mechanischem Weg vervielfältigt, verteilt oder übersetzt werden; dieses Verbot umfasst Fotokopien sowie die Speicherung in irgendeinem Speicher- oder Datenabfragesystem.

Copyright © 2015 Alle Rechte vorbehalten

Inhalt

| | | |
|--------|---|-----------|
| 1. | Sicherheit..... | 4 |
| 2. | Erste Schritte..... | 6 |
| 2.1. | Batterien..... | 6 |
| 2.1.1. | Einsetzen und Entnahme der Batterie..... | 6 |
| 2.1.2. | Die Batterie laden..... | 6 |
| 2.1.3. | Verwendung der Batterie..... | 6 |
| 2.1.4. | Ladestandanzeige..... | 6 |
| 2.2. | Verbindung mit dem Netzwerk..... | 7 |
| 2.2.1. | SIM-Karte..... | 7 |
| 2.2.2. | Einsetzen und Entnahme der SIM-Karte..... | 7 |
| 2.2.3. | Die SIM-Karte entsperren..... | 7 |
| 2.2.4. | Verbindung mit dem Netzwerk..... | 8 |
| 2.3. | Standby-Display und Symbole..... | 8 |
| 2.4. | Tastenfunktion..... | 8 |
| 2.5. | Texteingabe..... | 8 |
| 3. | Anrufe..... | 8 |
| 3.1. | Telefon einschalten / ausschalten..... | 9 |
| 3.2. | Wählen..... | 9 |
| 3.2.1. | Direktwahl..... | 9 |
| 3.2.2. | Anrufe über das Telefonbuch..... | 9 |
| 3.2.3. | Nicht beantwortete Anrufe..... | 9 |
| 3.3. | Beantwortete Anrufe..... | 9 |
| 3.4. | Während eines Telefongesprächs..... | 10 |
| 4. | Hauptmenü..... | 10 |
| 5. | Nachricht..... | 10 |
| 5.1. | Nachricht verfassen..... | 11 |
| 5.1.1. | SMS..... | 11 |
| 5.1.2. | MMS..... | 11 |
| 5.2. | Maileingang..... | 11 |
| 5.3. | Mailausgang..... | 11 |
| 5.4. | Entwürfe..... | 11 |
| 5.5. | Gesendet..... | 12 |
| 5.6. | Vorlagen..... | 12 |
| 5.7. | Nachricht übertragen..... | 12 |
| 5.8. | VoiceMail-Server..... | 12 |
| 5.9. | Einstellungen..... | 12 |
| 5.10. | Alle löschen..... | 12 |
| 5.11. | Nachrichtskapazität..... | 12 |
| 6. | Internet..... | 12 |
| 7. | Anwendung..... | 13 |
| 7.1. | Alarm..... | 13 |
| 7.2. | E-Mail..... | 13 |
| 7.3. | Kalender..... | 13 |
| 7.4. | Rechner..... | 13 |

| | | |
|-------|--------------------------------|-----------|
| 7.5. | Weltzeit | 13 |
| 7.6. | Zeitmesser | 13 |
| 7.7. | Umwandlung von Einheiten | 13 |
| 7.8. | Memo | 13 |
| 7.9. | E-Book | 14 |
| 7.10. | Bluetooth | 14 |
| 8. | Meine Dateien..... | 14 |
| 9. | Einstellungen | 14 |
| 9.1. | Anrufeinstellungen | 14 |
| 9.2. | Telefoneinstellungen | 14 |
| 9.3. | Display..... | 15 |
| 9.4. | Sicherheit..... | 15 |
| 9.5. | Profile | 15 |
| 9.6. | Verbindungen | 15 |
| 10. | Anruf-Logs | 16 |
| 11. | Kontakte | 16 |
| 11.1. | Kontaktliste | 16 |
| 11.2. | Kontakt..... | 17 |
| 11.3. | Gruppen..... | 17 |
| 12. | FM-Radio | 17 |
| 13. | Multimedia | 17 |
| 13.1. | Kamera | 18 |
| 13.2. | DV | 18 |
| 13.3. | Bild | 19 |
| 13.4. | Audio | 19 |
| 13.5. | Video | 19 |
| 13.6. | Sokoban..... | 19 |
| 13.7. | Snake | 20 |
| 13.8. | Tetris..... | 20 |
| 14. | USB-Modus..... | 20 |
| 15. | Anhang | 20 |
| 15.1. | FAQ | 20 |
| 15.2. | Fehlermeldung..... | 20 |

1. Sicherheit

Notruf

In den meisten Ländern können Sie 112 (oder eine andere Notfallnummer) wählen, um Hilfe zu rufen.

Hinweis:

- Durch die Beschaffenheit des Mobilfunknetzes kann nicht garantiert werden, dass ein Notruf von jedem Ort aus möglich ist.

Bitte vor der Nutzung lesen. _

1.1. Sicherheitsanweisungen

Bitte lesen Sie die Sicherheitsanweisungen zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Gebrauch Ihres Mobiltelefons aufmerksam durch.

- 1.** Das Mobiltelefon darf nicht zerschmettert, geworfen oder durchbohrt werden. Verhindern Sie das Herunterfallen, Zerdrücken oder Verbiegen Ihres Mobiltelefons.
- 2.** Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht in feuchter Umgebung, z. B. im Badezimmer. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Mobiltelefon nicht in eine Flüssigkeit eingetaucht oder darin gewaschen wird.
- 3.** Schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht ein, wenn die Verwendung von Telefonen verboten ist oder das Telefon Störungen/Interferenzen oder eine Gefahr verursachen kann.
- 4.** Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon niemals, wenn Sie ein Fahrzeug steuern.
- 5.** Befolgen Sie alle Regeln und Verbote in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus.
- 6.** Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen aus. Das Telefon kann Interferenzen mit den Steuerelementen des Flugzeugs erzeugen.
- 7.** Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe von elektronischen Hochpräzisionsgeräten aus. Das Telefon kann die Funktionen dieser Geräte beeinträchtigen.
- 8.** Versuchen Sie nicht, Ihr Telefon oder sein Zubehör auseinander zu bauen. Die Wartung und die Reparatur des Telefons ist ausschließlich von qualifizierten Fachleuten auszuführen.
- 9.** Bringen Sie Ihr Mobiltelefon oder dessen Zubehör nicht in Behältern mit starkem elektromagnetischen Feld unter.
- 10.** Bringen Sie keine magnetischen Speichermedien in die Nähe Ihres Mobiltelefons. Die vom Telefon ausgehende Strahlung kann die darauf gespeicherten Daten löschen.
- 11.** Halten Sie Ihr Telefon von Umgebungen mit hohen Temperaturen fern und verwenden Sie es niemals in entzündbaren Bereichen, zum Beispiel an Tankstellen.
- 12.** Halten Sie Ihr Mobiltelefon und dessen Zubehör von Kindern fern. Kindern dürfen Ihr Mobiltelefon nur unter Aufsicht verwenden.
- 13.** Verwenden Sie zur Vermeidung von Explosionsrisiken ausschließlich zugelassene Batterien und Ladegeräte.
- 14.** Halten Sie sich stets an die vor Ort für die Verwendung von schnurlosen Geräten geltenden Gesetze und Vorschriften. Sorgen Sie dafür, dass die Privatsphäre und die Rechte Dritter durch die Verwendung Ihres schnurlosen Geräts nicht verletzt werden.
- 15.** Befolgen Sie bei der Verwendung des USB-Kabels die jeweils relevanten Anweisungen dieser Gebrauchsanleitung. Andernfalls könnte Ihr Telefon beschädigt werden.
- 16.** Der Inhalt dient lediglich als Anhaltspunkt für Standardprofile, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächlich angezeigte Profil.
- 17.** Zur Vermeidung von Störungen muss das Telefon in einem Abstand von mindestens 15 cm von einem Herzschrittmacher gehalten werden.

18. • Zur Reduzierung des Risikos einer Störung das Gerät stets auf der gegenüber liegenden Seite des Schrittmachers halten.
19. Bei voller Lautstärke kann der längere Gebrauch des mobilen Audio-Players das Gehör schädigen.



SAR-Informationen

Bei den Tests wurde für dieses Modell die spezifische Absorptionsrate (SAR) 0,859W/kg ermittelt.

Konformität

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Empfehlungen sowie weiteren relevanten Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG. Der vollständige Text der Konformitätserklärung Ihres Telefons kann auf der folgenden Website heruntergeladen werden: www.crosscall.com

CE0700

2. Erste Schritte

2.1. Batterien

Die Batterie ist im Lieferumfang enthalten. Nach Verlassen des Werks ist sie nicht vollständig geladen, die Leistung reicht aber möglicherweise zum Einschalten des Telefons aus. Entladen Sie die Batterie zunächst vollständig und laden Sie die anschließend mit ausgeschaltetem Telefon mindestens 12 Stunden. Die Batterie erreicht ihren optimalen Zustand, wenn sie dreimal vollständig entladen und wieder geladen wurde.

2.1.1. Einsetzen und Entnahme der Batterie

Zum Einsetzen der Batterie die Abdeckung des Telefons an der Rückseite abnehmen, indem Sie fest auf die Abdeckung drücken und diese nach unten schieben. Richten Sie die goldfarbenen Kontakte der Batterie und die Kontakte des Telefons aufeinander aus und drücken Sie die Batterie dann vorsichtig in ihre Aufnahme. Bringen Sie die Abdeckung des Telefons wieder an.

Die Batterie zur Entnahme vom unteren Rand aus nach oben klappen.

2.1.2. Die Batterie laden

Stecken Sie das Ladegerät in die Buchse an der Seite des Telefons. Schließen Sie das Ladegerät dann an eine AC-Wandsteckdose an. Das Blinken des Ladestandsymbols zeigt an, dass die Batterie lädt. Die Batterie ist geladen, wenn das Blinken aufhört.

Während des Ladens werden Telefon und Ladegerät warm. Das ist normal.

Warnhinweis:

- Das Telefon kann unter Umgebungstemperaturen zwischen 0°C und 50°C verwendet werden. Bei Temperaturen außerhalb dieses Bereichs darf das Telefon nicht verwendet werden.
- Zur Gewährleistung der Sicherheit sind ausschließlich vom Hersteller zugelassene Ladegeräte zu verwenden. Ein Nichtbeachten stellt eine Verletzung der Garantiebedingungen dar.

2.1.3. Verwendung der Batterie

Die vom Hersteller des Telefons angegebenen Standby- und Anrufzeiten wurden unter idealen Betriebsbedingungen ermittelt. Die tatsächlichen Werte hängen von den Netzbedingungen, der Betriebsumgebung und der Art der Nutzung ab.

Halten Sie sich an die lokalen Vorschriften bezüglich Entsorgung (Recycling). Niemals mit dem Hausmüll entsorgen.

2.1.4. Ladestandanzeige

Bei eingeschaltetem Telefon befindet sich die Ladestandanzeige in der oberen rechten Display-Ecke.

2.2. Verbindung mit dem Netzwerk

2.2.1. SIM-Karte

Setzen Sie vor der Benutzung des Telefons eine funktionierende SIM-Karte ein. Diese erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Alle Informationen über die Netzwerkverbindung werden auf der SIM-Karte gespeichert; dies gilt auch für die Namen und Telefonnummern sowie die gesendeten SMS, für die Sie die Speicherung auf der SIM-Karte aktiviert haben. Sie können die SIM-Karte aus dem Telefon nehmen und in einem anderen GSM-Telefon verwenden. Die meisten neueren Telefone erkennen die SIM-Karte automatisch.

Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte der SIM-Karte nicht und halten Sie sie zur Vermeidung von Schäden von Elektrizität und Magnetfeldern fern. Mit einer beschädigten SIM-Karte kann das Telefon nicht verwendet werden.

Hinweis:

- Vor Einsetzen oder Entnahme der SIM-Karte muss das Telefon ausgeschaltet und von allen externen Stromquellen getrennt sein; ansonsten können sowohl das Telefon als auch die SIM-Karte beschädigt werden.

2.2.2. Einsetzen und Entnahme der SIM-Karte

Bei ihrer Lieferung ist die SIM-Karte in der Regel in einer speziellen Karte befestigt. Die Metallkontakte können durch Kratzer leicht beschädigt werden. Lösen Sie die Karte vorsichtig aus der Verpackung, bevor Sie sie in das Telefon einsetzen.

Schalten Sie das Telefon aus, entfernen Sie die Abdeckung an der Rückseite und die Batterie und trennen Sie das Telefon eventuell von einer externen Stromversorgung. Setzen Sie die SIM-Karte in die SIM-Karten-Aufnahme ein. Setzen Sie sie so ein, dass die angeschnittene Ecke der Karte mit der angeschnittenen Ecke der Aufnahme übereinstimmt. Schieben Sie die SIM-Karte hinein, bis sie richtig sitzt, setzen Sie die Batterie wieder ein und bringen Sie die Abdeckung an.

Zur Entnahme der SIM-Karte gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor: Telefon ausschalten, Batterie entfernen und die SIM-Karte entnehmen.

2.2.3. Die SIM-Karte entsperren

PIN-Code

Ihr PIN-Code schützt die SIM-Karte vor unberechtigter Nutzung. Der PIN-Code wird in der Regel mit der SIM-Karte geliefert. Bei Aktivierung dieser Sicherheitsfunktion muss der PIN-Code immer eingegeben werden, wenn Sie Ihr Telefon einschalten. Diese Funktion kann ebenfalls deaktiviert werden.

Zum Entsperren der SIM-Karte und Einschalten des Telefons den Einschaltknopf des Telefons gedrückt halten. Geben Sie den PIN-Code ein. Nach drei falsch eingegebenen Codes wird der Code blockiert und Sie benötigen den PUK-Code, um das Telefon wieder verwenden zu können.

PUK-Code

Dieser Code wird zur Änderung eines gesperrten PIN-Codes benötigt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Mobilnetzanbieter, wenn dieser Code nicht mit der SIM-Karte geliefert wurde. Nach zehn nacheinander falsch eingegebenen PUK-Codes kann die SIM-Karte nicht mehr verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Mobilnetzanbieter, um eine neue SIM-Karte zu kaufen. Der PUK-Code kann nicht geändert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Mobilnetzanbieter, wenn Sie den PUK-Code verloren haben.

2.2.4. Verbindung mit dem Netzwerk

Nach dem Entsperren der SIM-Karte sucht das Telefon automatisch nach dem registrierten Netzwerk oder dem verfügbaren lokalen Netzwerk. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erscheint der Name des Betreibers des Netzwerks am oberen Rand.

Ihr Telefon ist nun im Standby-Modus und kann Anrufe empfangen und tätigen.

2.3. Standby-Display und Symbole

Dieses Telefon hat ein Standby-Display. Anhand der Anweisungen und zahlreichen Symbole des Displays erhalten Sie die benötigten Betriebsinformationen.

Das Standby-Display bietet über Abkürzungen Zugang zu mehreren Funktionen. Außerdem besitzt das Standby-Display mit einer Pet-Funktion. Bei eingehenden Anrufen und Nachrichten wird es unterschiedliche Reaktionen an den Tag legen. Viel Spaß damit!

2.4. Tastenfunktion

Einschalttaste power: Das Telefon Ein-/Ausschalten

Hinweis:

- In dieser Gebrauchsanweisung bedeutet "Drücken", dass eine Taste auf dem Telefon zu drücken ist.

2.5. Texteingabe

Dieses Telefon bietet mehrere Eingabemethoden, durch die für Texteingabe und -suche weniger Tastenbetätigungen erforderlich sind.

- Eingabe in englischer Sprache

3. Anrufe

Sobald das Telefon gemäß den Beschreibungen in den vorherigen Abschnitten eingerichtet ist, können Sie anhand der in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben Anrufe tätigen und empfangen.

Hinweis:

- Wenn Sie ein Headset verwenden, stecken Sie dieses bitte vorsichtig ein und aus, um eine Beschädigung des Headset-Steckers am Telefon zu vermeiden.

3.1. Telefon einschalten / ausschalten

Einschalten

power gedrückt halten, um das Telefon einzuschalten. Beziehen Sie sich zur Eingabe des eventuell erforderlichen PIN-Codes auf den vorherigen Abschnitt dieser Anleitung.

Ausschalten

Im Standby-Modus **power** gedrückt halten, um das Telefon auszuschalten.

.

3.2. Wählen

Wenn der Netzbetreiber auf dem Display erscheint, ist Ihr Telefon im Standby-Modus und Sie können Anrufe erhalten und tätigen. Wenn Sie zwei SIM-Karten eingesetzt haben, erscheinen beide Netzbetreiber auf dem Display.

3.2.1. Direktwahl

Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Wählanzeige zu öffnen.

Anrufe im Landesinneren

Drücken Sie zur Eingabe der Telefonnummer die Nummerntasten (geben Sie bei Ferngesprächen ggf. die Vorwahl ein), drücken Sie dann die Wahltaste **Senden**, um die Nummer zu wählen.

Hinweis:

- Im Einzelkartenmodus wählen beide **Senden** über die eine Karte.
- Im Doppelkartenmodus wählt **Senden** mit Karte 1.

Auf dem Display erscheinen der Name und die Telefonnummer der angerufenen Person. Sobald ein Anruf angenommen wird, erscheint auf dem Display zusätzlich zur Telefonnummer und/oder dem Namen der angerufenen Person eine Zeitanzeige.

Internationale Anrufe

Geben Sie das "+"-Symbol, indem Sie zweimal schnell die * **Taste** drücken, gefolgt von der Landesvorwahl und der Telefonnummer. Um zum Beispiel nach Frankreich zu telefonieren, drücken Sie zweimal rasch die ***Taste**, bis das "+" erscheint, geben dann die Landesvorwahl 33 und die Telefonnummer ein.

3.2.2. Anrufe über das Telefonbuch

Öffnen Sie ab dem Hauptmenü das Telefonbuch. Um einen Namen schnell zu finden, können Sie das alphabetische- bzw. Namensverzeichnis verwenden.

3.2.3. Nicht beantwortete Anrufe

Wenn Sie den automatischen Rückruf aktiviert haben, ruft Ihr Telefon automatisch die letzte Nummer an, die Sie angerufen haben, wenn dieser Anruf nicht entgegengenommen wurde.

3.3. Beantwortete Anrufe

Ein eingehender Anruf wird durch Vibrieren, Klingeln oder beides angezeigt. Der Name und die Telefonnummer des Anrufers erscheinen auf dem Display, wenn das Netz diesen Dienst unterstützt.

Sie können den Anruf annehmen oder ablehnen.

Wenn ein Zweitanruf eingeht (sofern dieser Dienst in Ihrem Abonnement enthalten ist), wenn Sie bereits sprechen, teilt Ihnen Ihr Telefon dies mit einem kurzen Ton mit. Sie können den Zweitanruf annehmen oder ablehnen. Wenn Sie den zweiten Anruf annehmen, wird der aktuelle Anrufer gehalten.

3.4. Während eines Telefongesprächs

Beim Telefonieren sind die folgenden Funktionen verfügbar.

Hinweis:

- Diese Funktionen hängen von der SIM-Karte ab.

Lautsprecher: Freisprechtelefon

Stumm: Das Mikrofon ist abgestellt und Ihr Gesprächspartner kann Ihre Stimme nicht hören.

Anruf auf Halten legen: Der aktuelle Anruf wurde auf Halten gelegt, Sie können Ihren Ansprechpartner nicht hören und umgekehrt. Wenn der Anruf auf Halten gelegt wurde, können Sie wieder zu diesem Anruf zurückkehren oder ihn über das Menü Optionen beenden.

Anruf beenden: Den aktuellen Anruf beenden.

Lautstärke: Zum Regeln der Lautstärke des Lautsprechers oder des Headsets.

Telefonbuch: Das Telefonbuch öffnen und die jeweiligen Aktionen durchführen. Diese Funktion kann dazu genutzt werden, während eines Gesprächs nach einer Nummer zu suchen.

Nachrichten: Das Nachrichten-Display öffnen und die jeweiligen Aktionen durchführen.

Die Wahl- oder Telefonbuchdisplays können zum Beispiel dazu geöffnet werden, während eines laufenden Gesprächs ein zweites Gespräch zu beginnen.

Hinweis:

- Im Doppelkartenmodus ist die jeweils andere Karte außer Betrieb, wenn eine der beiden Karten benutzt wird.

4. Hauptmenü

Auf dem Standby-Display den **linken Softkey** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen. Dort haben Sie Zugriff auf die unterschiedlichen Funktionen und Vorgänge. Mit den Richtungspfeilen erreichen Sie Browser.

5. Nachricht

Dieses Kapitel stellt den vom GSM-Netzwerk bereitgestellten Nachrichtendienst vor. Einige Dienste werden vom lokalen Netzwerk möglicherweise nicht unterstützt.

5.1. Nachricht verfassen

5.1.1. SMS

Öffnen Sie das Fenster des SMS-Editors. Sie können das Tastenfeld zur Eingabe von Englisch, Zahlen und Satzzeichen verwenden. Nach dem Verfassen der Textnachricht haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

Senden: Die Nachricht senden.

Textvorlage einfügen: Bitte ruf mich an! Wo bist Du? Danke! Einen kurzen Moment! Ich habe heute viel zu tun!

Kontaktinformationen hinzufügen: Kontaktinfos in die Nachricht einfügen

Emoticon hinzufügen: Emoticons zur Nachricht hinzufügen

Als Entwurf speichern: In der Entwurfsbox speichern.

5.1.2. MMS

Mit der MMS-Funktion können Sie Text und Multimediainhalte wie Bilder, Audio und Video an den anderen Teilnehmer senden. Nach dem Verfassen der Nachricht haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

Senden: Die Nachricht senden.

Vorschau: Den Inhalt der MMS ansehen.

Einen neuen Empfänger hinzufügen: Einen neuen Kontakt hinzufügen

Hinzufügen: TEXT, Emoticon hinzufügen, Vorlage einfügen, Nächstes Dia, Vorheriges Dia, MP3, Aufnahme, Anhang

Löschen: Inhalt/Bild löschen, der/das hinzugefügt wurde

Als Entwurf speichern: In der Entwurfsbox speichern

Diaseit einstellen: Diaseit einstellen:

Text-Layout: Text darüber, Text darunter

5.2. Maileingang

Im Maileingang sind die erhaltenen SMS und MMS gelistet. Sie haben die folgenden Möglichkeiten: Antworten, Löschen, Alles Löschen, Kalender, Verriegeln, Verschieben in Telefon/SIM, Markieren, Sortieren, Absender hinzufügen, wiederholte Nummern löschen, Auf schwarze Liste setzen.

Nach dem Aufrufen einer Nachricht haben Sie die folgenden Möglichkeiten: Löschen, Antworten, Weiterleiten, Anrufen, Verschieben in Telefon/SIM, In Telefon/SIM kopieren, Absender hinzufügen und Einzelheiten. Die Funktion Markieren dient dazu, Nachrichten für weitere Aktionen auszuwählen, zum Beispiel alle markierten Nachrichten vollständig löschen.

5.3. Mailausgang

Die ausgehenden Nachrichten sind hier gelistet. Sie haben die folgenden Möglichkeiten: Erneut senden, Neue Nachricht, Löschen, Alle Löschen, Zu den Entwürfen fügen, Details sehen.

5.4. Entwürfe

Gesicherte und nicht gesendete Nachrichten werden hier gespeichert. Zu den Möglichkeiten zählen: Öffnen, Neue Nachricht, Löschen, In Telefon/SIM kopieren, Markieren und Details sehen.

Nach dem Aufrufen einer Nachricht öffnet sich der Nachrichten-Editor:

5.5. Gesendet

Hier werden die gesendeten Nachrichten gespeichert. Sie haben die folgenden Möglichkeiten: Öffnen, Neue Nachricht, Löschen, In Telefon/SIM kopieren, Markieren und Details sehen. Nach dem Aufrufen einer Nachricht haben Sie die folgenden Möglichkeiten: Weiterleiten, Löschen, Empfänger anrufen, Empfänger speichern, In Telefon/SIM kopieren, Details sehen.

5.6. Vorlagen

Hier können häufig benutzte Sätze gespeichert werden, um sie beim Schreiben einer Nachricht nicht erneut eingeben zu müssen.

5.7. Nachricht übertragen

Sie können Nachricht übertragen EIN/AUS, Sprache wählen und Kanaleinstellungen wählen

5.8. VoiceMail-Server

Sie können die Leitungsnummer, Faxnummer und Data-Nummer bearbeiten

5.9. Einstellungen

Sie können die unterschiedlichen Einstellungen der Nachrichtenfunktionen einschl. SMS, MMS und Push-Nachrichten verändern

5.10. Alle löschen

Sie können alle Nachrichten in den Mailboxen über das Menü Optionen löschen

5.11. Nachrichtenkapazität

Dieses Fenster zeigt des SMS-Speicherstatus und den freien Speicherplatz auf der SIM-Karte und Ihrem Telefon.

6. Internet

Sie können im Internet surfen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das GPRS- oder EDGE-Netz aktiviert haben.

Dorado und Opera Mini zur Auswahl der Optionen:

Favoriten: Aufrufen, Hinzufügen, Favoriten löschen

Historie: Die Web-Historie durchsuchen:

Offline-Seiten: Zum Speichern einer Website

Homepage: Editor, siehe Browser Homepage

Einstellungen: Einstellung der Browser-Optionen

7. Anwendung

7.1. Alarm

Sie können bis zu 3 Wecker einrichten. Die Weckeeinstellungen umfassen: Name, Uhrzeit, Status, Wiederholung und Klingelton. Die möglichen Wiederholungseinstellungen sind: Einmal, täglich, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Die Weckfunktion ist auch bei ausgeschaltetem Telefon aktiviert.

Der Alarmdialog erscheint, sobald der Wecker läutet. Sie können den Wecker ausschalten oder auf 5 Minuten Schlummern schalten.

7.2. E-Mail

Sie können ein benutzerdefiniertes Konto, Foxmail, Gmail, Hotmail, Yahoo etc. als E-Mail Login einrichten

7.3. Kalender

Zusätzlich zum westlichen Kalender. Sie können Ereignisse an unterschiedlichen Daten hinzufügen, bearbeiten und aufrufen. Die Optionen umfassen:

Eine neue Planung hinzufügen: Es erscheint der Editor. Sie können einen Termin oder ein ganztägiges Ereignis hinzufügen. Die verfügbaren Eingabefelder sind: Thema, Ort, Wiederholen, Startdatum, Startzeit, Enddatum, Endzeit, Alarm, Beschreibung. Die Anzeige und die Terminerinnerung erfolgen entsprechend Ihren Einstellungen.

Planungen aufrufen: Die Planungen eines Tages aufrufen

Alle Planungen: Alle Planungen aufrufen

Die Aufgaben des Tages löschen: Die Planungen eines Tages löschen

Alle löschen: Alle Planungen löschen

Weiter zum Datum: Zu dem gewählten Datum gehen

Wöchentlich: Gemäß den angezeigten Wochen

Täglich: Gemäß den angezeigten Tagen

7.4. Rechner

Ein einfacher Rechner ist vorhanden.

7.5. Weltzeit

Die Zeitzone der Stadt hinzufügen oder entfernen, Sommer- und Winterzeit einstellen

7.6. Zeitmesser

Sie können einen Zeitmesser einstellen

7.7. Umwandlung von Einheiten

Umwandlung von Gewicht, Länge und kg - Pfund kg - Unze

7.8. Memo

Memo-Anwendung

7.9. E-Book

Die eBook-Funktion listet die eBooks im TXT-Format, die in Ihrer Speicherkarte gesichert sind. Am unteren Rand des Bildschirms werden die Größe und die Zahl der Zeilen des gewählten eBooks angezeigt. Drücken Sie auf **Auf** oder **Ab**, um die Liste hoch- oder herunter zu scrollen und drücken Sie **Mitte**, um das gewählte eBook zu öffnen.

7.10. Bluetooth

Für den Bluetooth-Empfang können Sie mehrere Einstellungen vornehmen: Ein/Aus, gekoppelte Geräte, Geräte suchen, Einstellungen

Code: 1234 / 0000

8. Meine Dateien

Der Datei-Manager listet alle Dateien, die in Ihrem Telefon oder in der Speicherkarte gespeichert sind

9. Einstellungen

9.1. Anrufeinstellungen

Dual-SIM: Standby-Modus, mit Original-SIM antworten, SIM-Name einstellen

Rufumleitung: Sie können die SIM-Karte auf Rufumleitung setzen

Wartender Anruf: Sie können die SIM-Karte auf wartenden Anruf setzen

Anrufsperr: Sie können die SIM-Karte auf Anrufsperr setzen

ID verbergen: Sie können die SIM-Karte auf ID verbergen setzen

Sonstige: Gesprächszeit-Erinnerung, Automatische Wahlwiederholung, Vibration bei Verbindung, Sprachanruf automatisch aufnehmen, Schwarze Liste

9.2. Telefoneinstellungen

Datum & Uhrzeit Sie können die Uhrzeit, die Zeitzone, eine zweite Uhrzeit, das Zeitformat, das Datum, das Datumsformat, die Sommerzeit einstellen.

Spracheinstellungen: Wählen Sie die Anzeigesprache: Englisch und sonstige, Schreibsprache: Englisch und weitere

Shortcut-Einstellungen: Änderung der Shortcuts in Verbindung mit den Navigationstasten

Automatisches Ein-/Ausschalten: Sie können Display einschalten, Display ausschalten, automatische Ein-/Ausschalten einstellen.

Stromsparfunktion: Die Batterieanzeige

Browser-Auswahl: Wählen Sie jedes Mal "ASK" (jedes Mal fragen) oder Dorado oder Opera Mini

Rücksetzung auf Werkseinstellungen: Setzen Sie Ihr Telefon mit dieser Option auf die Werkseinstellungen zurück. Geben Sie für diesen Vorgang Ihren Telefoncode ein (standardmäßig 1234). Bei der Rücksetzung auf die Werkseinstellungen werden sämtliche Daten gelöscht.

9.3. Display

Animationseffekt: Sie können das Einschalt- und Ausschalt-Display einstellen

Wallpaper-Einstellungen: Sie können das statische Wallpaper, Mehr Bilder, Movie-Desktop einstellen

Einstellung Ruhe-Display: Sie können Uhrzeit & Datum, SIM-Auswahl, Tagesplan heute, SIM-Auswahl, Audio Player, FM Radio, Benutzerdefinierte Wörter, STK auf die Standby-Schnittstelle einstellen

Einstellung Bildschirmschoner: Wählen Sie Ausgeschaltet, Sea world, Star, Snake, Game of life, benutzerdefiniertes Bild

Kontrast: Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung kann auf sieben Stufen eingestellt werden

Hintergrundbeleuchtung Tastatur: Sie können die Dauer der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung einstellen

Automatische Tastatursperre: Sie können Ihr Telefon von Hand sperren oder die automatische Tastatursperre aktivieren, damit das Display und die Tastatur nach einer Zeit der Nichtbenutzung automatisch in den Standby schalten.

9.4. Sicherheit

Hier können die Telefonsperre, die SIM-Sperre und die automatische Tastatursperre eingerichtet werden.

PIN: Hier können Sie den PIN-Code ändern

PIN2 ändern: Passwörter von PIN1 und PIN2 ändern. Dazu benötigen Sie den standardmäßigen PIN-Code des Netzbetreibers.

Telefon gesperrt: Schalten Sie die Telefonsperre ein oder aus und bearbeiten Sie Ihr Passwort. Der standardmäßige Code lautet 1234

Änderung des Handy-Passwortes: Richten Sie das neue, vier- bis achtstellige Passwort an. Der standardmäßige Code lautet 1234

Datenschutz: Die Datenschutzeinstellung kann geöffnet oder geschlossen werden. Der standardmäßige Code lautet 1234

Displaysperre mit Ende-Taste: Die Displaysperre kann mit der Ende-Taste aktiviert oder deaktiviert werden.

Rufnummernbeschränkung: Richten Sie die Rufnummernbeschränkung der SIM-Karte ein.

Schwarze Liste: Sie können die schwarze Liste des Telefons aufrufen und einstellen

9.5. Profile

Es stehen sieben Profile zur Verfügung: Normal-, Ruhe-, Meeting-, Outdoor-, Ohrhörer- und Bluetooth-Modus. Wählen Sie eines dieser Profile oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Profil durch Einstellung der entsprechenden Parameter. Mit der Rücksetzungsoption auf die Standardeinstellung zurücksetzen.

9.6. Verbindungen

Netzwerkkonto: Wählen Sie das SIM-Karten-Konto im Internet

GPRS-Dienst: Wählen Sie zwischen Ein und Aus

Daten-Roaming: Daten-Roaming öffnen oder schließen

Einstellungen Datenverbindung: Sie können wählen zwischen Bei Bedarf verbinden, Immer verbinden, Stromsparmmodus

Netzwerkauswahl: Wählen Sie Auto-Select oder Manual-Select

10. Anruf-Logs

Die Anruf-Historie listet alle verpassten Anrufe, gewählten Nummern und entgegengenommenen Anrufe. Die Optionen umfassen:

Verpasste Anrufe: Die verpassten Anrufe sehen und die zugehörigen Aktionen durchführen

Angerufene Nummern: Die gewählten Nummern sehen und die zugehörigen Aktionen durchführen

Angenommene Anrufe: Die angenommenen Anrufe sehen und die zugehörigen Aktionen durchführen

Abgelehnte Anrufe: Die abgelehnten Anrufe sehen und die zugehörigen Aktionen durchführen

Anruf-Logs: Einzelheiten der Anruf-Logs

Alle löschen: Alle Einträge löschen, alle Einträge der SIM-Karte

Anruf-Timer: Letzter Anruf, Empfangen Anrufe, Gewählte Nummern, Reset (dazu wird das Passwort des Telefons benötigt)

GPRS-Zähler: statistisch zuletzt gesendet, zuletzt eingegangen, alle gesendet, der gesamte eingegangene GPRS-Verkehr

11. Kontakte

Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen des Telefonbuchs. Verwenden Sie das Alphabet zur Schnellsuche Ihrer Kontakte.

Jeder Eintrag in das Telefonbuch Ihrer SIM-Karte besteht aus einer Telefonnummer und einem Namen. Wenn Sie zu einem anderen Telefon wechseln, können die Kontakte mit der SIM-Karte in Ihr neues Telefon übertragen werden. Die Gesamtzahl der in der SIM-Karte möglichen Einträge ist von den unterschiedlichen SIM-Karten abhängig.

Die im Telefon gespeicherten Daten können Namen, Handy-, Festnetz-, Büronummern, Sonstige, Gruppen, Bild, Klingelton, Unternehmensnamen, Abteilungsname, Adresse, E-Mail Adresse, Website und Notebook umfassen. Diese Information wird mit der SIM-Karte nicht in Ihr neues Telefon übertragen.

11.1. Kontaktliste

Die Kontaktliste ist alphabetisch geordnet. Sie haben die folgenden Möglichkeiten: Neu, Nachricht schreiben, Anrufen, Löschen, Mehrere löschen, Importieren/Exportieren, vCard senden, Sonstige, Suchen.

Neu: Einen neuen Kontakt erstellen.

Nachricht verfassen: SMS oder MMS an die Nummer senden.

Anrufen: Die aktuelle Nummer wählen

Löschen: Gewählten Eintrag löschen

Mehrere löschen: Löscht mehrere Einträge

Importieren/Exportieren: Den gewählten Eintrag in die SIM-Karte oder das Telefon kopieren.
Kontakte in das Telefon oder die Speicherkarte importieren/exportieren

vCard senden: vCard per SMS, MMS, Email, Bluetooth senden.

Sonstige: Schnellwahl, Speicherstatus

Suchen: Einen gespeicherten Kontakt suchen

11.2. Kontakt

Wählen Sie aus der Kontaktliste einen Kontakt und führen Sie die folgenden Aktionen durch:
Bearbeiten, Anrufen, Nachricht schreiben, Vor Anruf bearbeiten, Löschen, Kopieren, vCard senden.

Bearbeiten: Die Kontaktinformationen bearbeiten

Anrufen: Die aktuelle Nummer wählen

Nachricht verfassen: SMS oder MMS an die Nummer senden.

Löschen: Gewählten Eintrag löschen

Kopieren: In SIM1, SIM2 oder das Telefon kopieren

vCard senden: vCard per SMS, MMS, Email, Bluetooth senden.

11.3. Gruppen

Sie können unterschiedliche Gruppen erstellen und diesen Ihre Kontakte zuordnen.

12. FM-Radio

Hier können Sie FM-Radio hören.

Einige Funktionen sind ebenfalls über das Menü Optionen zugänglich:

Automatisch suchen und speichern: Den Sender automatisch suchen und speichern

Liste der Sender: Es gibt 40 Sender-Listen

Speichern: In der Senderliste speichern

Manuelle Suche: Die Sendersuche manuell betätigen

Lautsprecher öffnen: FM-Radio im Kopfhörer- oder Lautsprechermodus hören

Abspielen im Hintergrund: Reduzierung der Audio-Schnittstelle im Hintergrund

Hilfe: Hilfsinformationen

13. Multimedia

Kamera, DV, Bild, Audio, Video, Sokoban, Snake, Tetris

13.1. Kamera

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der Kamera, dass Sie eine Speicherkarte eingesetzt haben. Die Bilder werden im .jpg-Format auf der Speicherkarte gesichert.

Hinweis:

- Die Aufnahme von Bildern in dämmeriger Umgebung kann eine schlechte Bildqualität ergeben.

Nach dem Öffnen der Kamera erscheint das Kameradisplay mit den Statussymbolen. Drücken Sie auf die **Mitte**, um das Bild aufzunehmen

13.1.1 Die Kameraeinstellungen umfassen:

Bildbetrachter: Das gespeicherte Bild ansehen

Einstellungen:

Qualität: Niedrig Normal Erweitert

Streifenbildung: 50Hz, 60Hz

Auslösergeräusch: Aktivieren, Aus

Automatisch speichern: Aktivieren, Aus

Bevorzugte Speicherung: Telefon, Speicherkarte

Display-Parameter: Aktivieren, Aus

Hilfe: Kamerahilfe

Tasten Auf und Ab zur Einstellung der Brennweite

13.1.2 Drücken Sie zur Auswahl der folgenden Optionen aus dem Menü die

Navigationstasten:

Aufnahmemodus: DC-Modus, Videorekorder

Größe: 1600*1200, 1280*960, 640*480, 320*240, 176*220

Nachtmodus: Aktiviert, Ein.

Helligkeit: Anpassung der Kamerahelligkeit

Kontrast: Einstellung des Kamerakontrasts

Blendenzahl: Einstellung der Blendenzahl der Kamera

Rahmen: Kein Rahmen, Rahmen1, Rahmen2, Rahmen3, Rahmen4

Reihenaufnahme: Deaktivieren, 3Bilder, 6Bilder

Weißabgleich: Auto, Glühlampe, Neonlicht, Sonne, Wolken

Selbstausröser: Deaktiviert, 3s, 10s

Wirkung: Normal, S&W, Blau, Grün, Gelb, Rot, Sepia, Negativ

13.2. DV

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der Kamera, dass Sie eine Speicherkarte eingesetzt haben. Die Bilder werden im .avi-Format auf der Speicherkarte gesichert.

Hinweis:

- Die Aufnahme von Bildern in dämmeriger Umgebung kann eine schlechte Bildqualität ergeben.

Nach dem Öffnen der Kamera erscheint das Kameradisplay mit den Statussymbolen. Drücken Sie auf die **Mitte**, um das Bild aufzunehmen

13.2.1 Die Kameraeinstellungen umfassen:

Videoverzeichnis aufrufen: Die gespeicherten Videos ansehen

Einstellungen:

Streifenbildung: 50Hz, 60Hz

Audio: Aktivieren, Aus

Videoformat: Avi, 3gp
Bevorzugte Speicherung: Telefon, Speicherkarte
Display-Parameter: Aktivieren, Aus
Hilfe: Kamerahilfe
Tasten Auf und Ab zur Einstellung der Brennweite

13.2.2 Drücken Sie zur Auswahl der folgenden Optionen aus dem Menü die

Navigationstasten:

Aufnahmemodus: DC-Modus, DV-Modus
Größe: 352*288,320*240,176*144,160*128,128*96
Helligkeit: Anpassung der Kamerahelligkeit
Kontrast: Einstellung des Kamerakontrasts
Effekt: Normal, S&W, Blau, Grün, Gelb, Rot, Sepia, Negativ

13.3. Bild

Die gespeicherten Bilder ansehen und den Fotoapparat aktivieren

13.4. Audio

Öffnen Sie den Music Player und drücken Sie **Links**, um die Playlist anzuzeigen. Über Alle Titel können alle Musikdateien aufgerufen werden. Die weiteren Optionen sind: Musikliste, Hinzufügen, Als Klingelton verwenden, Shuffle, Wiederholen, Einstellungen, Offener Review

Nach der Auswahl von Musik aus der Playlist öffnet sich das Display des Music Players und Sie können das Album, den Songtitel, den Künstler, die Dauer, die Indexnummer, etc. aufrufen.

Drücken Sie **Mitte** für Pause und Play, drücken Sie **Links** für Zurück, drücken Sie **Rechts** für Weiter, mit **Auf** wird die Lautstärke gesteigert, mit **Ab** reduziert.

Die folgenden Vorgänge können auch durch Auswahl der entsprechenden Menüpunkte durchgeführt werden: Play/Pause, Stopp, Wiederholen, Shuffle, Equalizer, Bassverstärkung, Background-Play, Lyrisch, Titel-Infos und Details sehen.

13.5. Video

Öffnen Sie den Video Player, die Video-Datei wird angezeigt. Wählen Sie das Video, um folgende Aktionen durchzuführen:

Drücken Sie **Mitte** für Pause und Play, drücken Sie **Links** für Zurück, drücken Sie **Rechts** für Weiter, mit **Auf** wird die Lautstärke gesteigert, mit **Ab** reduziert.

Unterschiedliche Optionen sind im Menü Optionen verfügbar: Öffnen, Vollbild(2), Helligkeit anpassen(5), Ansehen, Wiederholen, Shuffle, Einstellen als, Einstellungen, Details.

13.6. Sokoban

Mobiltelefonspiele

13.7. Snake

Mobiltelefonspiele

13.8. Tetris

Mobiltelefonspiele

14. USB-Modus

Mit einer USB-Verbindung kann das Telefon als Speichermedium.

Hinweis:

- Während des Betriebs der oben genannten Funktionen ist das Telefon deaktiviert.
- Wenn das Telefon per USB verbunden ist und keine andere Einstellung vorgenommen wurde, schaltet es in den Lademodus.

15. Anhang

15.1. FAQ

Das Telefon kann nicht eingeschaltet werden

Bei einem sehr niedrigen Batterieladestand kann das Telefon nicht normal eingeschaltet werden. Bitte laden Sie die Batterie.

Bestimmte Anrufe sind unmöglich

Überprüfen, ob die Anrufsperrung aktiviert ist. Bei aktivierter Anrufsperrung können keine oder nur bestimmte Anrufe getätigt werden.

Mein Anruf wird von einem anderen Telefon angenommen.

Überprüfen, ob die Rufumleitung aktiviert ist. Bei aktivierter Rufumleitung können Anrufe an andere Nummern oder Geräte umgeleitet werden.

15.2. Fehlermeldung

Bitte SIM-Karte einsetzen

Vergewissern Sie sich, dass Sie die SIM-Karte eingesetzt haben. Wenn sie eingesetzt ist aber nicht erkannt wird, die goldfarbenen Kontakte der SIM-Karte mit einem trockenen Tuch reinigen. Sollte es immer noch nicht funktionieren, kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

Kein Empfang

In einem Gebiet ohne Netzabdeckung oder bei Vorhandensein eines physischen Hindernisses, zum Beispiel in einem geschlossenen Raum, erscheint die Nachricht "Kein Empfang" auf dem Standby-Display; das Tätigen oder Empfangen von Anrufen ist dann nicht möglich. Bewegen Sie sich an ein Fenster, um evtl. einen besseren Empfang zu haben.

Nur Notrufe

Wenn Sie sich außerhalb Ihres Netzwerks und in einem anderen Netzwerk befinden, können Sie nur Notrufe tätigen.

Keine gültige SIM-Karte

Ihre SIM-Karte ist gesperrt oder hat einen Fehler. Bitte setzen Sie die richtige SIM-Karte ein oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

PUK-Code eingeben

Nach drei falsch eingegebenen Codes wird der Code blockiert und Sie benötigen den PUK-Code, um das Telefon wieder verwenden zu können. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber. Nach sieben nacheinander falsch eingegebenen PUK-Codes kann die SIM-Karte nicht mehr verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Mobilnetzanbieter, um eine neue SIM-Karte zu kaufen.