

SPIDER-X3G

GUÍA DEL USUARIO



Gracias por comprar este teléfono móvil

Por favor, leer cuidadosamente todas las medidas de seguridad y este manual antes de usar su dispositivo para un uso seguro y apropiado.

El contenido, las imágenes y las capturas de pantalla usadas en este manual pueden ser diferentes en aspecto al producto real.

No se puede reproducir, distribuir, traducir, o transmitir en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo la fotocopia, la grabación o el almacenamiento de ninguna parte de este manual en ningún sistema de almacenamiento ni de recuperación de información, sin el permiso previo por escrito.

Copyright © 2015 Todos los derechos reservados

Tabla de contenidos

1.	Seguridad.....	4
1.1	Medidas de seguridad	4
2.	Primeros pasos	6
2.1.	Baterías	6
2.1.1.	Colocar y retirar la batería	6
2.1.2.	Carga de la batería	6
2.1.3.	Uso de la batería	6
2.1.4.	Indicador del nivel de batería.....	6
2.2.	Conexión a la red.....	6
2.2.1.	Tarjeta SIM	6
2.2.2.	Insertar y extraer la tarjeta SIM.....	7
2.2.3.	Desbloqueo de la tarjeta SIM.....	7
2.2.4.	Conexión a la red.....	8
2.3.	Pantalla de espera e iconos	8
2.4.	Función principal.....	8
2.5.	Método de entrada de texto	8
3.	Función llamada.....	8
3.1.	Encender/apagar el teléfono.....	8
3.2.	Marcar un número	9
3.2.1.	Marcado directo.....	9
3.2.2.	Marcado desde la Agenda telefónica.....	9
3.2.3.	Llamadas sin responder.....	9
3.3.	Llamadas respondidas.....	9
3.4.	Durante una llamada telefónica.....	10
4.	Menú principal	10
5.	Mensaje	10
5.1.	Redactar mensaje.....	10
5.1.1.	SMS.....	10
5.1.2.	MMS	11
5.2.	Bandeja de entrada.....	11
5.3.	Bandeja de salida	11
5.4.	Borradores	11
5.5.	Enviados	11
5.6.	Plantillas	11
5.7.	Mensaje de difusión	12
5.8.	Servidor del buzón de voz	12
5.9.	Ajustes.....	12
5.10.	Eliminar todos	12
5.11.	Capacidad de mensajes.....	12
6.	Internet	12
7.	Aplicaciones.....	12
7.1.	Alarma	12
7.2.	Correo electrónico.....	12
7.3.	Calendario.....	13

7.4.	Calculadora	13
7.5.	Reloj mundial	13
7.6.	Temporizador	13
7.7.	Conversión de unidades	13
7.8.	Memo	13
7.9.	E book	13
7.10.	Bluetooth	13
8.	Mis archivos	14
9.	Ajustes	14
9.1.	Configuración de llamadas.....	14
9.2.	Ajustes del teléfono	14
9.3.	Pantalla.....	14
9.4.	Seguridad.....	15
9.5.	Perfiles.....	15
9.6.	Conexiones.....	15
10.	Registros de llamadas.....	16
11.	Contactos.....	16
11.1.	Lista de contactos.....	16
11.2.	Contacto	16
11.3.	Grupos.....	17
12.	Radio FM.....	17
13.	Multimedia	17
13.1.	Cámara	17
13.2.	DV	18
13.3.	Imagen	18
13.4.	Audio	18
13.5.	Vídeo	19
13.6.	Sokoban.....	19
13.7.	Serpiente	19
13.8.	Tetris.....	19
14.	Modo USB	19
15.	Apéndice.....	20
15.1.	FAQ	20
15.2.	Mensaje de error	20

1. 1.Seguridad

Llamada de emergencia

En cualquier país, puede marcar el 112 (u otro número de emergencia) para ayuda de emergencia.

Nota:

- Basado en la naturaleza de la red móvil, el éxito de la llamada de emergencia no se puede garantizar.

-

Leer antes de proceder

1.1.Medidas de seguridad

Por favor, leer cuidadosamente las medidas de seguridad para garantizar el uso correcto de su teléfono móvil.

- 1.** No dejar caer, no lanzar, ni pinchar su teléfono móvil. Evitar que su teléfono móvil se caiga, se comprima o se doble.
- 2.** No utilizar su teléfono móvil en un ambiente húmedo, como el cuarto de baño. Evitar que su teléfono móvil se moje o se lave con líquido.
- 3.** No encender su teléfono móvil cuando se prohíba su uso o cuando el teléfono pueda provocar interferencia o peligro.
- 4.** No utilizar su teléfono móvil mientras conduce.
- 5.** Seguir cualquier regla o regulación en hospitales e instalaciones de atención médica. Apagar su teléfono móvil cerca de aparatos médicos.
- 6.** Apagar su teléfono móvil en los aviones. El teléfono puede hacer interferencia con los equipos de control de los aviones.
- 7.** Apagar su teléfono móvil cerca de los dispositivos electrónicos de alta precisión. El teléfono puede afectar el funcionamiento de estos dispositivos.
- 8.** No intentar desmontar su teléfono móvil o sus accesorios. Solamente se permite al personal calificado dar mantenimiento o reparar el teléfono.
- 9.** No colocar su teléfono móvil o sus accesorios en contenedores con un campo electromagnético fuerte.
- 10.** No poner los medios de almacenamiento magnético cerca de su teléfono móvil. La radiación del teléfono puede borrar la información almacenada en ellos.
- 11.** No poner su teléfono móvil en un lugar con altas temperaturas ni utilizarlo en un lugar con gases inflamables, como las gasolineras.
- 12.** Mantener su teléfono móvil y sus accesorios lejos del alcance de los niños. No permitir que los niños utilicen sin supervisión su teléfono móvil.
- 13.** Utilizar solamente las baterías y los cargadores aprobados para evitar el riesgo de explosiones.
- 14.** Observar cualquier ley o regulación sobre el uso de dispositivos inalámbricos. Respetar la privacidad y los derechos legales de otros al usar su dispositivo inalámbrico.
- 15.** Seguir estrictamente las instrucciones pertinentes de este manual al usar el cable USB. De lo contrario se pueden dañar su teléfono móvil o su PC.

16. El contenido es solamente como referencia, para los perfiles estándar, por favor, ver lo que realmente se muestra.
17. Para impedir cualquier interferencia, guardar su dispositivo al menos a 15 cm de un marcapasos.
18. Para reducir cualquier riesgo de interferencia con el marcapasos, mantenga el dispositivo en el lado opuesto del implante.
19. El uso prolongado a todo volumen del reproductor de audio del móvil pudiera dañar los oídos del usuario.



Información de la SAR

Durante la prueba, la tasa de absorción específica máxima (SAR) registrada para este modelo era de 0,859W/kg.

Conformidad

Este dispositivo cumple con la recomendación esencial y otros requisitos pertinentes que aparecen en 1999/5/CE. El texto completo de la declaración de conformidad de su teléfono está disponible en el sitio web: www.crosscall.com

CE0700

2. Primeros pasos

2.1. Baterías

La batería está incluida en el paquete. No está completamente cargada de fábrica pero todavía puede ser capaz de encender su teléfono. Utilice completamente la energía de la batería y después cárguela durante al menos 12 horas con el teléfono apagado. Su batería alcanzará su estado óptimo después de tres ciclos de carga y descarga.

2.1.1. Colocar y retirar la batería

Para colocar la batería, retire la cubierta trasera del teléfono presionando con firmeza en la carcasa y deslícela hacia abajo. Alinee los contactos dorados de la batería con los contactos del teléfono y después, encaje suavemente la batería en su lugar. Vuelva a montar la cubierta trasera.

Para retirar la batería, extráigala desde la parte final.

2.1.2. Carga de la batería

Conecte el cargador a la toma en la parte lateral del teléfono. Conecte el cargador a la toma de CA de la pared. El parpadeo del icono de nivel de batería indica que la batería está cargándose. Cuando el parpadeo pare, este indica que la carga ha finalizado.

Durante la carga, el teléfono y el cargador se notarán calientes al tacto. Esto es normal.

Advertencia:

- La temperatura ambiente de funcionamiento del cargador es de 0°C-50°C. No lo use cuando la temperatura exceda este límite.
- Use solo cargadores aprobados por el fabricante del teléfono para garantizar la seguridad. Su incumplimiento violará los términos y condiciones de la garantía.

2.1.3. Uso de la batería

Los tiempos de llamada y espera especificados por el fabricante del teléfono se obtienen bajo entornos de funcionamiento ideales. Los valores reales variarán con la condición de la red, el entorno de funcionamiento y el método de funcionamiento.

Cumpla con las normativas locales en cuanto al desecho de la batería (como el reciclaje). No la deseche como residuo doméstico.

2.1.4. Indicador del nivel de batería

Cuando el teléfono esté encendido, el indicador de nivel de batería se localiza en la esquina superior derecha de la pantalla.

2.2. Conexión a la red

2.2.1. Tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) adecuada en su teléfono antes de usarlo. El operador de red facilita la tarjeta SIM.

Toda la información relativa a la conexión de red se guarda en la tarjeta SIM, contiene la información de contacto como nombres, números de teléfono y SMS que configure para almacenar en la tarjeta SIM. Puede extraer la tarjeta SIM del teléfono e insertarla en otro teléfono GSM para utilizarla. La mayoría de los nuevos teléfonos reconocerán la tarjeta SIM automáticamente.

No toque los contactos dorados de la tarjeta SIM y colóquela alejada de la electricidad y el magnetismo para evitar daños. No podrá usar el teléfono si la tarjeta SIM está dañada.

Nota:

- Antes de insertar y extraer la tarjeta SIM, asegúrese siempre de que el teléfono está apagado y desconectado de cualquier fuente de alimentación externa, de lo contrario el teléfono y la tarjeta SIM podrían dañarse.

2.2.2. Insertar y extraer la tarjeta SIM

La tarjeta SIM viene normalmente unida a una tarjeta especial. Los contactos metálicos de la tarjeta SIM pueden dañarse fácilmente si se rayan, así que retírela con cuidado antes de insertarla en el teléfono.

Apague el teléfono, retire la cubierta trasera, la batería y otra fuente de alimentación externa. Ajuste la tarjeta SIM en la ranura para tarjeta SIM. Alinee la esquina en ángulo de la tarjeta SIM con la ranura. Deslice la tarjeta SIM, asegúrese de que está en su lugar, instale la batería y vuelva a colocar la cubierta trasera.

Del mismo modo, para retirar la tarjeta SIM, apague el teléfono, retire la batería y después extraiga la tarjeta SIM.

2.2.3. Desbloqueo de la tarjeta SIM

Código PIN

Su número de identificación personal (PIN) protege la tarjeta SIM frente al uso no autorizado. Su código PIN se suministra normalmente con la tarjeta SIM. Si esta función de seguridad está activa, necesitará introducir el código PIN cada vez que encienda el teléfono. También puede desactivar esta función.

Para desbloquear la tarjeta SIM, pulse y mantenga el botón de encendido para encender el teléfono. Introduzca el código PIN. Después de introducir el código PIN incorrectamente tres veces consecutivas, el código se bloqueará y necesitará introducir el código PUK para desbloquearlo.

Código PUK

Se requiere este código para cambiar un código PIN bloqueado. Si el código no se proporciona con la tarjeta SIM, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Después de introducir el código PUK incorrectamente diez veces consecutivas, la tarjeta SIM no se podrá volver a utilizar. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para comprar una nueva tarjeta SIM. Usted no puede editar el

código PUK. Si lo pierde, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

2.2.4. Conexión a la red

Después de desbloquear la tarjeta SIM, su teléfono buscará automáticamente la red registrada u otra red local disponible. Una vez conectado, el nombre del operador de red aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Su teléfono está ahora en modo espera, preparado para realizar y recibir llamadas.

2.3. Pantalla de espera e iconos

Este teléfono ofrece una pantalla de espera. A través de las instrucciones y varios iconos en la pantalla puede obtener la información de funcionamiento necesaria.

La pantalla de espera presenta varias funciones a través de accesos directos. Además, esta pantalla de espera tiene una función favorita. Mostrará diferentes reacciones cuando reciba llamadas y mensajes entrantes. ¡Diviértase!

2.4. Función principal

Tecla de encendido encendido: Encender/apagar el teléfono

Nota:

- En esta guía de usuario, pulsar significa presionar un botón real en el teléfono.

2.5. Método de entrada de texto

Este teléfono proporciona varios métodos de entrada de texto que le permiten usar menos pulsaciones de teclas para la entrada y búsqueda de texto:

- Entrada inglés

3. Función llamada

Después haber completado la configuración descrita en las secciones previas, está preparado para realizar y recibir llamadas usando la información básica proporcionada en esta sección.

Nota:

- Cuando esté usando auriculares, conecte/desconecte los auriculares con suavidad para evitar dañar el jack de los auriculares.

3.1. Encender/apagar el teléfono

Encender

Pulse y mantenga encendido para encender el teléfono. Si se requiere código PIN, consulte la sección previa en esta guía.

Apagar

En modo espera, mantenga pulsada la tecla **encendido** para apagar el teléfono.

.

3.2. Marcar un número

Cuando el operador de red se muestra en la pantalla, su teléfono ha entrado en el modo espera y puede realizar o recibir llamadas. Si ha instalado dos tarjetas SIM, los dos operadores de red aparecerán en la pantalla.

3.2.1. Marcado directo

Pulse cualquier tecla numérica para entrar en la pantalla de marcado.

Llamada nacional

Presione las teclas numéricas para introducir el número de teléfono (añada el código del área cuando llame a larga distancia) y después presione la tecla de marcado **Descolgar** para realizar la llamada telefónica.

Nota:

- En el modo de tarjeta única, **Descolgar** marcará con la tarjeta única.
- En el modo tarjeta doble, **Descolgar** marcará con la tarjeta 1.

La pantalla mostrará el nombre y el número de teléfono de la persona a la que está llamando. Después de la conexión de la llamada, la pantalla mostrará un medidor de tiempo además del número de teléfono y/o el nombre de la persona a la que está llamando.

Llamada internacional

Teclee el símbolo "+", presionando 2 veces la **Tecla *** rápidamente, seguido del código del país deseado y el número de teléfono. Por ejemplo, para hacer una llamada a Francia, pulse dos veces la **Tecla *** hasta que aparezca "+" y entonces introduzca "33" (el código de país para Francia) y el número de teléfono.

3.2.2. Marcado desde la Agenda telefónica

Acceda a la Agenda telefónica desde el Menú principal. Puede utilizar el alfabeto, el índice por apellido para una búsqueda rápida de nombres.

3.2.3. Llamadas sin responder

Si tiene configurado el Remarcado automático, su teléfono automáticamente volverá a marcar el último número al que llamó pero no obtuvo respuesta.

3.3. Llamadas respondidas

Cuando hay una llamada entrante, el teléfono se la notificará a través de la vibración, el timbre, la vibración más el timbre, etc. El nombre y el número de teléfono de quien llama se mostrarán en la pantalla si la red admite el servicio. Puede responder o rechazar la llamada.

Si la llamada en espera está activa (tiene que solicitar este servicio a su operador de red), cuando está al teléfono y hay otra llamada entrante, su teléfono se lo notificará con un tono breve. Puede responder

o rechazar esta segunda llamada. Si decide responder la segunda llamada, la llamada actual permanecerá en espera.

3.4. Durante una llamada telefónica

Cuando está al teléfono, se pueden utilizar las siguientes funciones:

Nota:

- Las funciones varían con la tarjeta SIM.

Altavoz: Manos libres

Silencio: El micrófono se apaga y la persona a la que llama no oirá su voz.

En espera: La llamada actual está en espera y tanto usted como la persona a la que llama no se oirán entre sí. Cuando la llamada está en espera, puede retomarla o finalizarla a través del menú Opciones.

Finalizar llamada: Finalizar la llamada actual.

Volumen: Ajustar el volumen del altavoz o los auriculares.

Agenda telefónica: Entre a la agenda telefónica y realice las operaciones relacionadas. Esta función es útil para buscar números de teléfonos durante una llamada telefónica.

Mensajes: Entre a la pantalla de mensajes y realice las operaciones relacionadas.

Puede entrar a las pantallas de Marcado o Agenda telefónica para realizar una nueva llamada telefónica mientras la llamada actual todavía está en curso.

Nota:

- En el modo tarjeta doble, si una tarjeta está en uso, la otra tarjeta se encuentra sin servicio.

4. Menú principal

En la pantalla de espera, pulse la **Tecla multifunción izquierda** para entrar al Menú principal.

Después, puede acceder a las distintas funciones y operaciones. Según la tecla de dirección, puede seleccionar acceder a aplicaciones.

5. Mensaje

Este capítulo presenta los servicios de mensajes proporcionados por la red GSM. Algunos servicios pueden no estar soportados por la red local.

5.1. Redactar mensaje

5.1.1. SMS

Acceda a la pantalla del editor de SMS. Puede utilizar el teclado para introducir texto, dígitos y signos de puntuación. Después de escribir el mensaje de texto, dispone de las siguientes opciones:

Enviar: Enviar el mensaje.

Insertar plantilla: ¡Por favor, llámame! ¿Dónde estás? ¡Gracias! ¡Espera un minuto! ¡Estoy

ocupado hoy!

Agregar información de contacto: Agregar información de contacto al mensaje

Agregar caras: Agregar caras al mensaje

Guardar como borrador: Guardar en borradores.

5.1.2. MMS

La función MMS le permite enviar texto y multimedia, como imágenes, audio y vídeo, a otro teléfono. Después de crear el mensaje, dispone de las siguientes opciones:

Enviar: Enviar el mensaje.

Vista previa: Previsualizar el contenido del MMS

Agregar nuevo destinatario: Agregar un nuevo contacto

Agregar: TEXTO, agregar caras, insertar plantilla, siguiente diapositiva, anterior diapositiva, MP3, grabar, adjunto

Eliminar: Eliminar el contenido/imagen que se ha agregado

Guardar como borrador: Guardar en borradores

Establecer tiempo de diapositiva: Establecer tiempo de diapositiva:

Disposición del texto: Texto arriba, texto abajo

5.2. Bandeja de entrada

La Bandeja de entrada muestra los SMS y MMS recibidos. Dispone de las siguientes opciones:

Contestar, Eliminar, Eliminar todos, Llamar, Bloquear, Mover al teléfono/SIM, Copiar al teléfono/SIM, Marcar, Ordenar, Agregar remitente a, Eliminar números repetidos, Agregar a la lista negra.

Después de que seleccione leer un mensaje, dispone de las siguientes opciones: Eliminar, Contestar, Reenviar, Llamar, Mover al teléfono/SIM, Copiar al teléfono/SIM, Agregar remitente a y Detalles. La función Marcar sirve para que seleccione mensajes para su posterior operación, como eliminar todos los mensajes marcados convenientemente.

5.3. Bandeja de salida

Los mensajes salientes se muestran aquí. Sus opciones incluyen: Volver a enviar, Nuevo mensaje, Eliminar, Eliminar todos, Mover a borrador, Ver detalles.

5.4. Borradores

Aquí se guardan los mensajes guardados y no enviados. Las opciones son Abrir, Nuevo mensaje, Eliminar, Copiar al teléfono/SIM, Marcar y Ver detalle.

Después de que seleccione leer un mensaje, entrará en el editor de mensajes.

5.5. Enviados

Aquí se guardan los mensajes enviados. Sus opciones incluyen: Abrir, Nuevo mensaje, Eliminar, Copiar al teléfono/SIM, Marcar y Ver detalles.

Después de que seleccione leer un mensaje, dispone de las siguientes opciones: Reenviar, Eliminar, Llamar destinatario, Guardar destinatario, Copiar al teléfono/SIM y Ver detalle.

5.6. Plantillas

Aquí, puede predeterminar frases de uso frecuente para evitar la entrada repetida al escribir un mensaje.

5.7. Mensaje de difusión

Puede elegir activar/desactivar el mensaje de difusión, seleccionar los ajustes de canal e idioma.

5.8. Servidor del buzón de voz

Puede Editar número de línea, número de fax y número de datos

5.9. Ajustes

Puede ajustar los distintos ajustes de las funciones de mensajes incluyendo SMS, MMS, mensaje Push

5.10. Eliminar todos

Puede eliminar todos los mensajes de las bandejas de mensajería desde el menú Opción

5.11. Capacidad de mensajes

Esta pantalla muestra el estado de almacenamiento de SMS y el espacio libre de su tarjeta SIM y su teléfono.

6. Internet

Puede navegar por Internet. Asegúrese de que ha habilitado la red EDGE o GPRS.

Puede elegir Dorado y Opera Mini

Opciones:

Favoritos: Ver, añadir, eliminar favoritos

Historial: Explorar el historial web:

Páginas offline: visualizar páginas web guardadas

Página de inicio: editor, consultar la página de inicio del navegador

Ajustes: Ajustes de las opciones del navegador

7. 7. Aplicaciones

7.1. Alarma

Puede establecer hasta 3 alarmas. Los ajustes de la Alarma incluyen: Título, Hora, Estado, Frecuencia y Tono de timbre. Los ajustes de frecuencia son: Una vez, Diario, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo. La función de alarma permanecerá activa incluso cuando el teléfono esté apagado.

El mensaje de alarma se mostrará cuando la alarma se active. Puede detener la alarma o repetirla en 5 minutos.

7.2. Correo electrónico

Puede seleccionar Cuenta personalizada, Fox mail, Gmail, Hotmail, Yahoo etc. como acceso de correo electrónico

7.3. Calendario

Además del calendario occidental. Puede añadir, editar y ver eventos en distintas fechas. Las opciones son:

Agregar nueva programación: Se mostrará el editor. Puede añadir una cita o un evento para todo el día. Los campos de entrada disponibles son: Asunto, Ubicación, Repetición, Fecha de inicio, Hora de inicio, Fecha de finalización, Hora de finalización, alarma, descripción. La visualización y el recordatorio se ejecutarán en función de sus ajustes.

Ver programaciones: Ver la programación de un día

Todas programaciones: Ver Todas programaciones

Limpiar las tareas de hoy: Limpiar la programación de un día

Limpiar todos: Limpiar Todas programaciones

Ir a la fecha: ir a la fecha que seleccione

Semanal: Muestra según las semanas

Diario: Muestra según los días

7.4. Calculadora

Se proporciona una calculadora básica.

7.5. Reloj mundial

Añadir o eliminar la zona horaria de la ciudad, Establecer el horario de verano

7.6. Temporizador

Puede Configurar el temporizador

7.7. Conversión de unidades

Conversión peso longitud y kg - libras kg - onzas

7.8. Memo

Aplicación Memo

7.9. E book

La función eBook muestra los eBooks en formato TXT almacenados en su tarjeta de memoria. En la parte inferior de la pantalla, se muestran el tamaño y el número de líneas del eBook seleccionado. Pulse **Arriba** o **Abajo** para desplazar hacia arriba o hacia abajo la lista y pulse el **Centro** para abrir el eBook seleccionado.

7.10. Bluetooth

Puede configurar las siguientes funciones de su Bluetooth: Encender/apagar, Dispositivos vinculados, Buscar dispositivos, Ajustes

Código: 1234/0000

8. Mis archivos

El Gestor de archivos muestra todos los archivos almacenados en su teléfono o tarjeta de memoria

9. Ajustes

9.1. Configuración de llamadas

Dual SIM: Modo espera, Responder mediante SIM original, Establecer nombre SIM

Reenvío de llamadas: Puede configurar la tarjeta SIM para Reenvío de llamadas

Llamada en espera: Puede configurar la tarjeta SIM para Llamadas en espera

Restricción de llamadas: Puede configurar la tarjeta SIM para Restricción de llamadas:

Ocultar ID: Puede configurar la tarjeta SIM para Ocultar ID

Otros: Recordatorio minutos del tiempo de llamada, Remarcado automático, Vibración cuando conectado, Registro de llamadas de voz automático, Lista negra

9.2. Ajustes del teléfono

Fecha y hora: Puede establecer la hora, la zona horaria, una segunda hora, el formato de la hora, la fecha, el formato de la fecha, el horario de verano.

Ajustes de idioma: Puede seleccionar el idioma de visualización: inglés y otros, Idioma de escritura: inglés y otros

Ajustes de acceso directo: Puede configurar y establecer los accesos directos de teclado de software

Encendido/apagado automático: Puede configurar Encender pantalla, Apagar pantalla, Encendido/apagado automático.

Gestión de la energía: El porcentaje de la batería

Selección de navegador: Puede seleccionar ASK siempre, Dorado, Opera Mini

Restaurar configuración de fábrica: Restaure su teléfono a la configuración de fábrica o predeterminada a través de esta opción. Tendrá que introducir su código del teléfono (por defecto es 1234) para esta operación. Se eliminarán todos los datos cuando el teléfono se restaure a su configuración de fábrica.

9.3. Pantalla

Efecto de animación: Puede establecer el encendido y apagado de la pantalla

Ajustes de fondo de pantalla: Puede establecer un Fondo de pantalla estático, Más imágenes, Película de escritorio

Ajustes de pantalla inactiva: Puede ajustar Fecha y hora, Selección de SIM, Programación de

hoy, Temporizador, Reproductor audio, Radio FM, Contraseña personalizada, STK a la interfaz de espera

Ajustes del protector de pantalla: Puede seleccionar Desactivado, Mundo marino, Estrella, Serpiente, Juego de la vida, Imagen personalizada

Contraste: Puede ajustar el brillo de la retroiluminación de la pantalla, un total de siete niveles

Tiempo de retroiluminación del teclado: Puede establecer el tiempo de retroiluminación del teclado

Bloqueo del teclado automático: Puede bloquear su teléfono de forma manual o seleccionar el bloqueo automático para que el teléfono bloquee la pantalla y el teclado automáticamente después de un tiempo de inactividad en el Modo espera.

9.4. Seguridad

Aquí puede establecer el Bloqueo del teléfono, Bloqueo de la SIM y Bloqueo del teclado automático.

PIN: Puede iniciar y modificar el código PIN

Modificar PIN2: Cambiar las contraseñas PIN1 y PIN2. Debe tener los números PIN predeterminados del operador de red.

Teléfono bloqueado: Active/desactive el bloqueo del teléfono y edite la contraseña de su teléfono. Por defecto es 1234

Modificar la contraseña del teléfono móvil: Establecer la nueva contraseña del teléfono de cuatro a ocho dígitos. Por defecto es 1234

Privacidad: Privacidad abierta o cerrada. Por defecto es 1234

Bloquear pantalla con la tecla colgar: bloquear o desbloquear la pantalla con la tecla colgar

Marcación fija: Establecer la marcación fija de la tarjeta SIM:

Lista negra: Puede ver y configurar la lista negra del teléfono

9.5. Perfiles

Hay siete perfiles disponibles: Modo normal, Modo silencio, Modo reunión, Modo exteriores, Modo auriculares y Modo Bluetooth. Puede seleccionar cualquiera de estos perfiles o personalizar su propio perfil ajustando los parámetros del perfil. Restablezca la configuración predeterminada mediante la opción Restaurar.

9.6. Conexiones

Cuenta de red: Seleccionar una cuenta de tarjeta SIM en Internet

Servicio GPRS: Puede seleccionar activar o desactivar

Datos roaming: Activar/desactivar los datos roaming

Ajustes de la conexión de datos: Puede seleccionar Conectar cuando sea necesario, Conectar siempre, Modo ahorro de energía

Selección de red: Puede elegir Selección automática o Selección manual

10. Registros de llamadas

La función historial de llamadas registra todas las llamadas recientes incluidas las llamadas perdidas, las llamadas salientes y las llamadas respondidas. Las opciones son:

Llamadas perdidas: Ver las llamadas perdidas y seguir la operación

Llamadas salientes: Ver las llamadas salientes y seguir la operación

Llamadas entrantes: Ver las llamadas entrantes y seguir la operación

Llamadas rechazadas: Ver las llamadas rechazadas y seguir la operación

Registros de llamadas: detalles de los registros de llamadas

Eliminar todos: Eliminar todas entradas, todas entradas de la tarjeta SIM

Temporizadores de llamada: Última llamada, Llamadas entrantes, Llamadas salientes, Restaurar (se necesita la contraseña del teléfono)

Contador GPRS: estadística último enviado, último recibido, todo enviado, todo el tráfico GPRS recibido

11. Contactos

Este capítulo describe las funciones de la agenda telefónica. Puede utilizar el alfabeto para la búsqueda rápida de sus contactos.

Cada entrada en la agenda telefónica de su tarjeta SIM consta de un número de teléfono y un nombre. Cuando cambia de teléfono, la información de contacto se puede transferir a su nuevo teléfono con la tarjeta SIM. El número total de entradas permitidas en la tarjeta SIM varía con las distintas tarjetas SIM.

El contacto almacenado en el teléfono puede incluir nombre, número de teléfono móvil, números de casa o de la oficina, otros, grupo, imagen, tono de llamada, nombre de la empresa, nombre del departamento, dirección, correo electrónico, página web y portátil. Esta información no se transferirá con la tarjeta SIM a su teléfono nuevo.

11.1. Lista de contactos

La lista de contactos se muestra en orden alfabético. Dispone de las siguientes opciones: Nuevo, Redactar mensaje, Llamar, Eliminar, Eliminar varios, Importar/Exportar, Enviar vCard, Otros, Buscar.

Nuevo: Crear un nuevo contacto.

Redactar mensaje: Enviar SMS o MMS al número.

Llamar: Marcar el número actual

Eliminar: Eliminar la entrada seleccionada

Eliminar varios: Eliminar varios contactos

Importar/Exportar: Copiar la entrada seleccionada a la tarjeta SIM o al teléfono. Importar y exportar contacto al teléfono o la tarjeta de memoria

Enviar vCard: Enviar vCard por SMS, MMS, correo electrónico, Bluetooth.

Otros: Marcado rápido, Estado de la memoria

Buscar: Buscar el contacto almacenado

11.2. Contacto

En la lista de contactos, puede seleccionar un contacto y hacer lo siguiente: Editar, Llamar, Redactar mensaje, Editar antes de marcar, Eliminar, Copiar, Enviar vCard.

Editar: Editar los detalles del contacto

Llamar: Marcar el número actual

Redactar mensaje: Enviar SMS o MMS al número.

Eliminar: Eliminar la entrada seleccionada

Copiar: Copiar a tarjetas SIM1, SIM2 o teléfono

Enviar vCard: Enviar vCard por SMS, MMS, correo electrónico, Bluetooth

11.3. Grupos

Puede configurar varios grupos para categorizar sus contactos.

12. Radio FM

Aquí puede recibir y escuchar la radio FM.

Las funciones también están disponibles en el menú Opciones:

Búsqueda automática y guardado: Búsqueda automática y guardado del canal

Lista de canales: Hay una lista de 40 canales

Guardar: Guardar en la lista de canales

Búsqueda manual: Introducir manualmente la búsqueda de canal

Altavoz activo: Escuchar la FM con auriculares o altavoz

Reproducción en segundo plano: Seguir escuchando música y volver al menú

Ayuda: Información de ayuda

13. Multimedia

Cámara, DV, Imagen, Audio, Vídeo, Sokoban, Serpiente, Tetris

13.1. Cámara

Antes de usar la Cámara, asegúrese de que ha insertado una tarjeta de memoria. Las fotos se guardarán en formato JPG en su tarjeta de memoria.

Nota:

- Tomar fotos con una iluminación débil puede resultar en una calidad pobre de las imágenes.

Después de entrar en la Cámara, la pantalla de Vista previa de la cámara aparecerá con los iconos de estado. Pulse el **Centro** para tomar la fotografía.

13.1.1 Los ajustes de la cámara incluyen:

Visor de imágenes: Ver la imagen que se ha guardado

Ajustes:

Calidad: Baja, Normal, Avanzada

Banda: 50 Hz, 60 Hz

Sonido del obturador: Activado, desactivado

Autoguardado: Activado, desactivado

Almacenamiento preferido: Teléfono, Tarjeta de memoria

Parámetros de visualización: Activados, desactivados

Ayuda: Información de ayuda sobre la cámara

Las teclas arriba y abajo ajustan la longitud focal

13.2.1 Pulse las teclas de navegación para seleccionar las opciones siguientes desde el menú:

Modo de disparo: modo DC, modo grabador de vídeo

Resolución: 1600*1200, 1280*960, 640*480, 320*240, 176*220

Modo nocturno: Activado, desactivado.

Brillo: Ajuste del brillo de la cámara

Contraste: Ajuste del contraste de la cámara

Compensación de exposición: Ajuste de la compensación de exposición de la cámara

Marco: sin marco, Marco1, Marco2, Marco3, Marco4

Número de disparos: Desactivar, 3 disparos, 6 disparos

Balance de blancos: Automático, Incandescencia, Fluorescente, Día soleado, nube

Retardo: Desactivar, 3 s, 10 s

Efecto: Normal, B/N, Azul, Verde, Amarillo, Rojo, Sepia, Negativo

13.2. DV

Antes de usar la Cámara, asegúrese de que ha insertado una tarjeta de memoria. Las fotos se guardarán en formato AVI en su tarjeta de memoria.

Nota:

– Tomar fotos con una iluminación débil puede resultar en una calidad pobre de las imágenes.

Después de entrar en la Cámara, la pantalla de Vista previa de la cámara aparecerá con los iconos de estado. Pulse el **Centro** para tomar la fotografía.

13.2.1 Los ajustes de la cámara incluyen:

Ver directorio de vídeo: Ver el vídeo que se ha guardado

Ajustes:

Banda: 50 Hz, 60 Hz

Audio: Activado, desactivado

Formato de vídeo: Avi, 3gp

Almacenamiento preferido: Teléfono, Tarjeta de memoria

Parámetros de visualización: Activados, desactivados

Ayuda: Información de ayuda sobre la cámara

Las teclas arriba y abajo ajustan la longitud focal

13.2.2 Pulse el menú opciones de navegación:

Modo de disparo: modo DC, modo DV

Resolución: 352*288, 320*240, 176*144, 160*128, 128*96

Brillo: Ajuste del brillo de la cámara

Contraste: Ajuste del contraste de la cámara

Efecto: Normal, B/N, Azul, Verde, Amarillo, Rojo, Sepia, Negativo

13.3. Imagen

Ver las imágenes guardadas y abrir la cámara

13.4. Audio

En cuanto entre al reproductor de música y pulse **Izquierda**, se mostrará la Lista de reproducción. En Toda música puede buscar todos los archivos de música. Otras opciones son: Lista de música, Agregar, Establecer como tono de llamada, Reproducción aleatoria, Repetir, Ajustes, Revisión, abierta

Después de seleccionar la música de la Lista de reproducción, entrará a la pantalla del reproductor de música, puede buscar el álbum, el nombre de la canción, el artista, el tiempo de reproducción, el número de artículo, etc.

Puede pulsar el **Centro** para pausa y play, pulsar **Izquierda** para anterior, pulsar **Derecha** para siguiente, pulsar **arriba** para subir el volumen y pulsar **abajo** para bajar el volumen.

Las siguientes operaciones también se pueden realizar seleccionando el elemento del menú correspondiente: Play/Pausa, Stop, Repetir, Reproducción aleatoria, Ecualizador, Mejora de bajos, Reproducción en segundo plano, Letra, Información de la canción y Ver detalles.

13.5. Vídeo

Entre al Reproductor de vídeo y se mostrará la Lista de archivos de vídeo. Seleccione el vídeo y podrá hacer lo siguiente:

Puede pulsar el **Centro** para pausa y play, pulsar **Izquierda** para anterior, pulsar **Derecha** para siguiente, pulsar **arriba** para subir el volumen y pulsar **abajo** para bajar el volumen.

Varias funciones están disponibles a través del menú Opciones: Abrir, Reproducción de pantalla completa(2), Ajustar brillo(5), Ver, Repetir, Reproducción aleatoria, Establecer como, Ajustes, Detalles.

13.6. Sokoban

Juegos para teléfonos móviles

13.7. Serpiente

Juegos para teléfonos móviles

13.8. Tetris

Juegos para teléfonos móviles

14. Modo USB

Mientras su teléfono esté conectado por USB, puede utilizar su teléfono como dispositivo de almacenamiento.

Nota:

- Durante el uso de las funciones anteriores, se desactivará la aplicación de teléfono.
- Cuando nuestro teléfono esté conectado por USB, pero no exista ningún otro ajuste, el teléfono cambiará a modo carga.

15. Apéndice

15.1. FAQ

No se puede encender el teléfono

Cuando la batería es muy baja, el teléfono no se encenderá correctamente. Cargue la batería.

No se pueden realizar algunas llamadas

Compruebe si está configurada la Restricción de Llamadas. Si está configurada, es posible que no pueda realizar llamadas o solo algunas llamadas estén permitidas.

Mi llamada se recibe en otro teléfono

Compruebe si está configurado el Reenvío de Llamadas. Si está configurado, sus llamadas entrantes se pueden desviar a otros números o dispositivos.

15.2. Mensaje de error

Inserte la tarjeta SIM

Asegúrese de que ha insertado la tarjeta SIM. Si la ha instalado pero no se detecta, intente limpiar los contactos dorados de la tarjeta SIM con un trapo seco. Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con su operador de red.

Sin servicio

Si se encuentra en una zona sin cobertura de su red o si hay presente un obstáculo físico, como una zona cerrada, el mensaje "Sin servicio" aparecerá en la pantalla de espera y no podrá realizar ni recibir llamadas. Puede tratar de acercarse a una ventana para una mejor recepción.

Solo para emergencias

Cuando se encuentra fuera de su red pero dentro de otra, solo puede realizar llamadas de emergencia.

Tarjeta SIM no válida

Su tarjeta SIM está bloqueada o tiene un error. Introduzca la tarjeta SIM correcta o póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Introducir código PUK

Después de introducir el código PIN incorrectamente tres veces consecutivas, el código se bloqueará y necesitará introducir el código PUK para desbloquearlo. Póngase en contacto con su proveedor de servicios. Después de introducir el código PUK incorrectamente siete veces consecutivas, la tarjeta SIM no se podrá volver a utilizar. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para comprar una nueva tarjeta SIM.