

SPIDER-X3G

MANUEL D'UTILISATION



Nous vous remercions d'avoir acheté ce téléphone mobile.

Veillez lire avec attention les précautions de sécurité ainsi que ce manuel avant d'utiliser l'appareil pour assurer une utilisation correcte et sans risques.

Les contenus, les images et les captures d'écran utilisées dans ce manuel peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.

Il est interdit de reproduire, diffuser, traduire ou transmettre, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit du détenteur du Copyright.

Copyright © 2015 Tous droits réservés

1.	Sécurité	4
	Précautions de sécurité	4
2.	Pour commencer	5
2.1.	Batteries	6
	2.1.1. Installer et désinstaller la batterie	6
	2.1.2. Charger la batterie.....	6
	2.1.3. Utiliser la batterie	6
	2.1.4. Indicateur de niveau de batterie	6
2.2.	Se connecter au réseau.....	6
	2.2.1. Carte SIM.....	6
	2.2.2. Installer et désinstaller la carte SIM	7
	2.2.3. Déverrouiller la carte SIM	7
	2.2.4. Se connecter au réseau.....	8
2.3.	Écran d'accueil et icônes	8
2.4.	Principales fonctionnalités.....	8
2.5.	Méthode de saisie de texte	8
3.	Fonction d'appel.....	8
3.1.	Allumer et éteindre le téléphone	8
3.2.	Composer un numéro.....	9
	3.2.1. Composer directement un numéro	9
	3.2.2. Composer un numéro à partir du répertoire	9
	3.2.3. Appels sans réponse	9
3.3.	Répondre à un appel.....	9
3.4.	Au cours d'un appel	10
4.	Menu principal	10
5.	Messages	10
5.1.	Écrire un message	10
	5.1.1. SMS.....	10
	5.1.2. MMS	11
5.2.	Boîte de réception.....	11
5.3.	Boîte d'envoi	11
5.4.	Brouillons	11
5.5.	Boîte des messages envoyés.....	11
5.6.	Modèles	12
5.7.	Diffuser un message	12
5.8.	Serveur de messagerie vocale.....	12
5.9.	Paramètres.....	12
5.10.	Tout supprimer	12
5.11.	Capacité de stockage	12
6.	Internet	12
7.	Applications.....	12
7.1.	Réveil	12
7.2.	E-mail	13
7.3.	Agenda	13
7.4.	Calculatrice	13

7.5.	Horloge mondiale.....	13
7.6.	Minuteur	13
7.7.	Conversion d'unité	13
7.8.	Mémo	13
7.9.	e-book	13
7.10.	Bluetooth	14
8.	Mes fichiers	14
9.	Paramètres.....	Erreur ! Le signet n'est pas défini.
9.1.	Paramètres d'appel	14
9.2.	Paramètres du téléphone	14
9.3.	Affichage.....	14
9.4.	Sécurité	15
9.5.	Profils	15
9.6.	Connexions	15
10.	Journaux d'appels	16
11.	Contacts.....	16
11.1.	Liste des contacts	16
11.2.	Contacts.....	17
11.3.	Groupes	17
12.	Radio FM.....	17
13.	Multimédia	17
13.1.	Appareil photo	17
13.2.	Caméra	18
13.3.	Image.....	19
13.4.	Audio	19
13.5.	Vidéo	19
13.6.	Sokoban.....	19
13.7.	Snake	19
13.8.	Tetris.....	19
14.	Mode USB	20
15.	Annexes.....	20
15.1.	FAQ	20
15.2.	Message d'erreur	20

1. Sécurité

Appel d'urgence

Quel que soit le pays où vous êtes, vous pouvez composer le 112 (ou autre numéro d'urgence) en cas d'urgence.

Remarque :

- Compte tenu de la nature des réseaux cellulaires, l'aboutissement d'un l'appel d'urgence ne peut être garantie.

À lire avant la première utilisation.

Précautions de sécurité

Veillez lire attentivement les précautions de sécurité afin de garantir l'utilisation correcte de votre téléphone portable.

- 1.** Ne jetez pas, ni lancez, ni perforez votre téléphone portable. Évitez de faire tomber, de compresser, ou de plier votre téléphone portable.
- 2.** N'utilisez pas votre téléphone portable dans un environnement humide, comme une salle de bain. Veillez à ne pas mouiller ni plonger votre téléphone portable dans un liquide.
- 3.** N'allumez pas votre téléphone portable lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il peut provoquer des interférences ou constituer un danger.
- 4.** N'utilisez pas votre téléphone portable en conduisant.
- 5.** Respectez tous règlements ou réglementations en vigueur dans les hôpitaux et les centres de soins médicaux. Éteignez votre téléphone portable à proximité d'appareils médicaux.
- 6.** Éteignez votre téléphone portable en avion. Le téléphone peut provoquer des interférences avec les systèmes de commande de vol.
- 7.** Éteignez votre téléphone portable à proximité d'appareils électroniques de haute précision. Le téléphone peut affecter les performances de ces appareils.
- 8.** Ne tentez pas de démonter votre téléphone portable ni ses accessoires. Seul le personnel qualifié est habilité à intervenir sur votre téléphone et à le réparer.
- 9.** Ne placez pas votre mobile ni ses accessoires dans des contenants soumis à des champs magnétiques puissants.
- 10.** Ne placez pas de support de stockage magnétique à proximité de votre téléphone portable. Le rayonnement de votre téléphone est susceptible d'effacer les informations qui y sont stockées.
- 11.** N'exposez pas votre téléphone portable à des températures élevées et ne l'utilisez pas en présence de gaz inflammables, comme une station service.
- 12.** Ne laissez pas votre téléphone portable ni ses accessoires à la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone portable sans surveillance.
- 13.** N'utilisez que des batteries et des chargeurs homologués afin d'éviter tout risque d'explosion.
- 14.** Respectez les législations et réglementations applicables à l'utilisation des dispositifs sans fil. Respectez les droits au respect de la vie privée et les droits légalement établis des autres lorsque vous utilisez votre dispositif sans fil.
- 15.** Respectez rigoureusement les instructions de ce manuel relatives à l'utilisation du câble USB pour

éviter d'endommager votre téléphone portable ou votre ordinateur.

16. Le contenu du manuel est fourni à titre indicatif. Pour les profils standard, veuillez vous référer à l'affichage réel.
17. Afin d'éviter toute interférence, tenez votre appareil à une distance d'au moins 15 cm de tout stimulateur cardiaque.
18. • Afin de limiter tout risque d'interférence avec un stimulateur cardiaque, tenez votre appareil du côté opposé au stimulateur cardiaque.
19. Une écoute prolongée à fort volume du lecteur audio de votre téléphone portable peut endommager vos oreilles.



Informations relatives au débit d'absorption spécifique

Lors des essais, le débit d'absorption spécifique (SAR) maximum enregistré avec ce modèle était de 0,859W/kg.

Conformité

Cet appareil est en conformité avec les recommandations essentielles et les autres exigences pertinentes de la directive 1999/5/CE. Le texte complet de la déclaration de conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : www.crosscall.com

CE0700

2. Pour commencer

2.1. Batteries

La batterie est fournie avec le téléphone. Une batterie tout juste sortie d'usine n'est pas complètement chargée, mais elle pourra sans doute alimenter le téléphone. Commencez par complètement décharger la batterie, puis rechargez-la pendant au moins 12 heures après avoir éteint le téléphone. La batterie atteindra son état optimal après trois cycles de mise en charge et décharge.

2.1.1. Installer et désinstaller la batterie

Pour installer la batterie, enlevez le cache arrière du téléphone. Pour ce faire, appuyez fermement sur le cache et faites-le glisser vers le bas. Alignez les contacts dorés de la batterie et ceux du téléphone, puis appuyez doucement sur la batterie pour qu'elle prenne sa place. Remplacez le cache arrière.

Pour désinstaller la batterie, désengagez-la en la soulevant à partir du bas.

2.1.2. Charger la batterie

Branchez le chargeur dans la prise située sur le côté du téléphone. Branchez l'autre extrémité du chargeur à une prise murale CA. Le clignotement de l'icône du niveau de batterie indique que la batterie est en charge. L'icône s'arrête de clignoter une fois la batterie complètement chargée.

Lorsque la batterie est en charge, le téléphone et le chargeur sont chauds au toucher. Ceci est normal.

Avertissement :

- Le chargeur peut être utilisé lorsque la température ambiante est comprise entre 0 °C et 50 °C. Ne l'utilisez pas hors de cette plage de températures.
- Pour des questions de sécurité, n'utilisez que des chargeurs approuvés par le fabricant du téléphone. Le non-respect de cette instruction est une violation des conditions de la garantie.

2.1.3. Utiliser la batterie

Les capacités spécifiées par le fabricant du téléphone en matière de temps d'attente et de durée d'appel correspondent à celles obtenues dans des conditions d'exploitation idéales. Les valeurs réelles varieront en fonction de l'état du réseau, ainsi que des conditions et de la méthode d'exploitation.

Veillez respecter la réglementation locale en matière de mise au rebut des batteries (recyclage par exemple). Ne jetez pas la batterie avec les déchets ménagers.

2.1.4. Indicateur de niveau de batterie

Lorsque le téléphone est allumé, l'indicateur de niveau de batterie est situé dans le coin en haut à droite de l'écran.

2.2. Se connecter au réseau

2.2.1 Carte SIM

Avant d'utiliser votre téléphone, veuillez y insérer la carte SIM (de l'anglais « Subscriber Identity

Module ») à votre disposition. Celle-ci permet l'identification de l'abonné. La carte SIM est fournie par votre opérateur de réseau mobile.

Toutes les informations liées à la connexion au réseau sont enregistrées sur la carte SIM, tout comme les informations liées à vos contacts, telles que leurs noms, numéros de téléphone et SMS, si vous paramétrez ainsi vos sauvegardes. Vous pouvez retirer la carte SIM d'un téléphone et l'insérer dans un autre téléphone GSM pour utiliser ce dernier. La plupart des nouveaux téléphones reconnaîtront la carte SIM automatiquement.

Ne touchez pas les contacts dorés de la carte SIM et gardez-la loin de tout élément électrique ou magnétique pour éviter de l'endommager. Vous ne pourrez pas utiliser le téléphone si la carte SIM est abîmée.

Remarque :

- Avant d'insérer ou d'enlever la carte SIM, assurez-vous toujours que le téléphone est éteint et qu'il n'est relié à aucune source d'alimentation externe, car sinon vous risquez d'endommager à la fois le téléphone et la carte SIM.

2.2.2. Installer et désinstaller la carte SIM

La carte est généralement fournie fixée à une carte spéciale. Les contacts métalliques de la carte SIM peuvent être facilement endommagés par frottement. Détachez donc la carte avec précaution et insérez-la dans le téléphone comme suit.

Éteignez le téléphone, retirez le cache arrière et la batterie et débranchez toute autre source d'alimentation externe. Insérez la carte SIM dans la fente prévue à cet effet. Aligned le coin biseauté de la carte et la fente. Poussez sur la carte SIM pour l'insérer. Assurez-vous qu'elle est bien positionnée. Remplacez la batterie et le cache arrière.

De façon similaire, pour enlever la carte SIM, éteignez le téléphone et enlevez la batterie avant d'extraire la carte SIM.

2.2.3. Déverrouiller la carte SIM

Code PIN

Le code PIN (numéro d'identification personnel) protège la carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Votre code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Si cette fonction de sécurité est activée, vous devrez saisir le code PIN à chaque fois que vous allumerez votre téléphone. Vous pouvez choisir de désactiver cette fonction.

Pour déverrouiller la carte SIM, appuyez un long moment sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer votre téléphone. Saisissez le code PIN. Saisir consécutivement trois codes PIN erronés entraîne le blocage du code. Celui-ci ne pourra ensuite être débloqué qu'avec le code PUK.

Code PUK

Ce code permet de changer un code PIN bloqué. Si le code n'est pas fourni avec la carte SIM, contactez votre prestataire de services. Saisir consécutivement dix codes PUK erronés rendra la carte SIM inutilisable. Pour acheter une nouvelle carte SIM, veuillez contacter votre prestataire de services. Vous

ne pouvez modifier le code PUK. En cas de perte du code, contactez votre prestataire de services.

2.2.4. Se connecter au réseau

Une fois la carte SIM déverrouillée, votre téléphone recherchera automatiquement le réseau enregistré ou autre réseau local disponible. Une fois la connexion établie, le nom de l'opérateur du réseau apparaîtra en haut de l'écran.

Votre téléphone est à présent en mode Veille, prêt à passer et à recevoir des appels.

2.3. Écran d'accueil et icônes

Ce téléphone fournit un écran d'accueil. Les instructions et les diverses icônes de l'écran vous permettent d'obtenir les informations d'utilisation nécessaires.

L'écran d'accueil met à votre disposition plusieurs raccourcis vers des fonctionnalités. Cet écran propose aussi des GIF animés. Ils afficheront différentes réactions lorsque vous recevrez des appels et des messages. De quoi bien vous amuser !

2.4. Principales fonctionnalités

Bouton marche/arrêt : pour allumer ou éteindre le téléphone

Remarque :

- Dans le présent manuel, « appuyez sur » signifie qu'il faut appuyer sur une véritable touche du téléphone.

2.5. Méthode de saisie de texte

Ce téléphone propose plusieurs méthodes de saisie de texte qui permettent de saisir et de rechercher du texte avec moins de frappes :

- Langue de saisie (Anglais)

3. Fonction d'appel

Une fois les préparatifs susmentionnés effectués, vous pourrez appeler et recevoir des appels grâce aux informations de base fournies dans la présente section.

Remarque :

- Si vous utilisez un casque téléphonique, branchez et débranchez-le avec précaution pour ne pas endommager la prise micro-casque.

3.1. Allumer et éteindre le téléphone

Allumer

Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt pour allumer le téléphone. Si le code PIN est nécessaire, reportez-vous à la section précédente du présent manuel.

Éteindre

En mode Veille, appuyez longuement sur la touche **Marche/Arrêt** pour éteindre le téléphone.

3.2. Composer un numéro

Lorsque le nom de l'opérateur de réseau est visible à l'écran, votre téléphone est en mode Veille et vous pouvez passer et recevoir des appels. Si vous avez installé deux cartes SIM, les deux opérateurs de réseaux apparaîtront à l'écran.

3.2.1. Composer directement un numéro

Appuyez sur n'importe quelle touche numérique pour obtenir l'écran de numérotation.

Appels locaux

Composez le numéro en appuyant sur les touches numériques (ajoutez l'indicatif régional pour un appel longue distance), puis appuyez sur la touche de numérotation **Envoyer** pour appeler.

Remarque :

- Si vous n'avez qu'une carte SIM, celle-ci sera utilisée pour réaliser les appels lorsque vous appuierez sur **Envoyer**.
- En mode Double SIM, la carte 1 sera utilisée pour réaliser les appels lorsque vous appuierez sur **Envoyer**.

L'écran affichera le nom et le numéro de téléphone de la personne appelée. Une fois la connexion établie avec votre correspondant, l'écran affichera un compteur horaire en plus du numéro de téléphone et/ou du nom de votre correspondant.

Appels internationaux

Saisissez le symbole « + » en appuyant rapidement deux fois sur la **touche ***, puis composez l'indicatif du pays souhaité suivi du numéro de téléphone. Par exemple, pour appeler un correspondant en France, appuyez rapidement deux fois sur la **touche *** jusqu'à ce que le symbole « + » apparaisse, puis composez le « 33 » (indicatif de la France) et le numéro de téléphone.

3.2.2. Composer un numéro à partir du répertoire

Ouvrez le répertoire à partir du menu principal. Vous pouvez utiliser l'index des noms de famille pour effectuer une recherche rapide.

3.2.3. Appels sans réponse

Si vous avez activé l'option de rappel automatique, le téléphone rappellera automatiquement le dernier numéro que vous avez appelé sans obtenir de réponse.

3.3. Répondre à un appel

Vous pouvez être informé d'un appel entrant de diverses façons (vibreur, sonnerie, combinaison des deux, etc.). Le nom et le numéro de téléphone de celui qui appelle s'affichent à l'écran si ce service est pris en charge par le réseau. Vous pouvez répondre ou refuser l'appel.

Si l'option d'appel en attente est activée (vous devez en faire la demande auprès de votre opérateur

de réseau), un bref signal sonore vous préviendra en cas de second appel entrant si vous êtes déjà au téléphone. Vous pouvez répondre à ce second appel ou le refuser. Si vous choisissez de répondre au second appel, l'appel en cours sera mis en attente.

3.4. Au cours d'un appel

Lorsque vous êtes au téléphone, les fonctionnalités suivantes sont à votre disposition :

Remarque :

- Les fonctionnalités varient en fonction de la carte SIM.

Haut-parleur : téléphone avec haut-parleur

Micro coupé : le micro est coupé et votre correspondant ne peut vous entendre.

Mettre en attente : l'appel en cours est mis en attente ; vous ne pouvez entendre votre correspondant et il ne peut vous entendre. Lorsqu'un appel est en attente, vous pouvez reprendre l'appel ou y mettre fin grâce aux options du menu.

Mettre fin à l'appel : pour mettre fin à l'appel en cours.

Volume : pour régler le volume du haut-parleur ou du casque téléphonique.

Répertoire : pour ouvrir le répertoire et réaliser les actions associées. Cette fonctionnalité permet notamment de chercher un numéro de téléphone pendant un appel.

Messages : pour ouvrir l'écran des messages et réaliser les actions associées.

Vous pouvez aller à l'écran de numérotation ou ouvrir le répertoire pour appeler un autre correspondant alors que le premier appel est toujours en cours.

Remarque :

- En mode Double SIM, si vous utilisez une carte, l'autre est désactivée.

4. Menu principal

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche de fonction de gauche** pour ouvrir le menu principal. Ceci vous permet d'accéder aux diverses fonctionnalités et actions. Vous pouvez utiliser les touches directionnelles pour naviguer jusqu'aux applications et les ouvrir.

5. Messages

Cette section présente les services de messagerie fournis par le réseau GSM. Il est possible que certains services ne soient pas pris en charge par le réseau local.

5.1. Écrire un message

5.1.1. SMS

Ouvrez l'éditeur de SMS et utilisez les touches pour saisir du texte, des chiffres et des signes de ponctuation. Une fois le message rédigé, vous disposez des options suivantes :

Envoyer : pour envoyer le message.

Insérer un modèle : Appelle-moi, s'il te plaît ! Où es-tu en ce moment ? Merci ! Attends une minute ! Je suis occupé aujourd'hui !

Ajouter des coordonnées : pour ajouter des coordonnées au message

Ajouter une émoticône : pour ajouter des émoticônes au message

Sauvegarder comme brouillon : pour sauvegarder le message dans les brouillons.

5.1.2. MMS

La fonction MMS vous permet d'envoyer à un autre téléphone du texte et des objets multimédia tels que des images, des fichiers audio et des vidéos. Une fois le message créé, vous disposez des options suivantes :

Envoyer : pour envoyer le message.

Aperçu : pour voir le contenu du MMS avant envoi

Ajouter un destinataire : pour ajouter un nouveau contact

Ajouter : TEXTE, Ajouter une émoticône, Insérer un modèle, Diapositive suivante, Diapositive précédente, MP3, Enregistrer, Pièce jointe

Supprimer : pour supprimer le contenu ou l'image ajouté(e)

Sauvegarder comme brouillon : pour sauvegarder le message dans les brouillons

Définir la durée de la diapositive : pour régler la durée d'affichage d'une diapositive

Mise en page : pour définir si le texte doit être placé en haut ou en bas

5.2. Boîte de réception

La boîte de réception propose une liste des SMS et des MMS reçus. Vous disposez des options suivantes : Répondre, Supprimer, Tout supprimer, Appeler, Verrouiller, Déplacer vers le téléphone ou la carte SIM, Copier sur le téléphone ou la carte SIM, Cocher, Trier, Ajouter expéditeur à, Supprimer les doublons, Ajouter à la liste noire.

Une fois que vous avez sélectionné un message pour lecture, vous disposez des options suivantes : Supprimer, Répondre, Transférer, Appeler, Déplacer vers le téléphone ou la carte SIM, Copier sur le téléphone ou la carte SIM, Ajouter l'expéditeur à et Détails. La fonction Cocher vous permet de sélectionner des messages pour leur appliquer d'autres actions comme supprimer facilement tous les messages cochés.

5.3. Boîte d'envoi

C'est ici que sont sauvegardés les messages sortants. Vous disposez des options suivantes : Renvoyer, Nouveau message, Supprimer, Tout supprimer, Placer dans les brouillons, Afficher les détails.

5.4. Brouillons

C'est ici que sont stockés les brouillons sauvegardés et les messages qui n'ont pas été envoyés. Vous disposez des options suivantes : Ouvrir, Nouveau message, Supprimer, Copier sur le téléphone ou sur la carte SIM, Cocher et Afficher les détails.

Sélectionner un message pour lecture entraîne l'ouverture de l'éditeur de messages.

5.5. Boîte des messages envoyés

C'est ici que sont sauvegardés les messages envoyés. Vous disposez des options suivantes : Ouvrir,

Nouveau message, Supprimer, Copier sur le téléphone ou la carte SIM, Cocher et Afficher les détails. Une fois que vous avez sélectionné un message pour lecture, vous disposez des options suivantes : Transférer, Supprimer, Appeler le destinataire, Enregistrer le destinataire, Copier sur le téléphone ou la carte SIM et Afficher les détails.

5.6. Modèles

Vous pouvez enregistrer des phrases que vous utilisez fréquemment pour ne pas avoir à les taper à chaque fois que vous en avez besoin dans un message.

5.7. Diffuser un message

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver l'envoi groupé de messages, et sélectionner les paramètres de langue et du canal de diffusion.

5.8. Serveur de messagerie vocale

Vous pouvez modifier le numéro d'appel, le numéro de fax et le numéro de données.

5.9. Paramètres

Vous pouvez configurer les fonctionnalités de messagerie, y compris les SMS, les MMS et les alertes Push.

5.10. Tout supprimer

Vous pouvez effacer tous les messages des boîtes de messagerie à partir du menu option.

5.11. Capacité de stockage

Cet écran donne des informations sur le stockage des SMS et indique l'espace encore disponible sur la carte SIM et sur le téléphone.

6. Internet

Vous pouvez naviguer sur Internet. Assurez-vous d'avoir activé le réseau GPRS ou EDGE.

Vous pouvez choisir entre Dorado et Opera Mini.

Options :

Historique : pour parcourir l'historique Web

Pages hors ligne : pour visualiser les pages Web sauvegardées

Page d'accueil : éditeur ; pour voir la page d'accueil du navigateur

Réglages : pour définir les options de navigation

7. Applications

7.1. Réveil

Vous pouvez définir jusqu'à 3 réveils. Les paramètres de la fonction Réveil incluent le titre, l'heure,

l'état, la fréquence et la sonnerie. Les réglages de fréquence sont : Une fois, Tous les jours, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche. La fonction Réveil reste activée même lorsque le téléphone est éteint.

La boîte de dialogue du réveil s'affichera lorsque celui-ci sonnera. Vous pourrez alors arrêter le réveil ou opter pour un rappel 5 minutes plus tard.

7.2. E-mail

Vous pouvez choisir de gérer vos e-mails grâce à un compte personnalisé ou via Foxmail, Gmail, Hotmail, Yahoo, etc.

7.3. Agenda

En plus de disposer du calendrier grégorien, vous pouvez ajouter, modifier et rechercher des événements à différentes dates. Vous disposez des options suivantes :

Ajouter les tâches : cette option permet d'ouvrir l'éditeur. Vous pouvez ajouter un rendez-vous ou un événement d'une journée. Les champs de saisie suivants sont disponibles : nom de l'événement, lieu, fréquence, date de début, heure de début, date de fin, heure de fin, rappels, description.

L'affichage et les rappels s'effectueront conformément à vos réglages.

Afficher les tâches : pour voir les événements d'une journée

Toutes les tâches : pour voir tous les événements

Supprimer les tâches du jour : pour effacer les événements d'une journée

Tout effacer : pour effacer tous les événements

Chercher par date : pour aller à la date sélectionnée

Hebdomadaire : affichage par semaine

Tous les Jours : affichage par jour

7.4. Calculatrice

Une calculatrice de base est fournie.

7.5. Horloge mondiale

Vous pouvez ajouter ou supprimer le fuseau horaire d'une ville et gérer le système heure d'été/heure d'hiver.

7.6. Minuteur

Vous pouvez régler le minuteur.

7.7. Conversion d'unité

Conversion de poids et de longueurs. Conversion kg <> livre et kg <> once.

7.8. Mémo

Application Mémo

7.9. e-book

La fonction e-book donne la liste des e-books au format TXT stockés sur votre carte mémoire. La

taille et le nombre de lignes de l'e-book sélectionné sont affichés en bas de l'écran. Appuyez sur les touches de déplacement **vers le haut** ou **vers le bas**, pour faire défiler la liste verticalement, et appuyez sur la touche **centrale** pour ouvrir l'e-book sélectionné.

7.10. Bluetooth

Vous pouvez ajuster votre utilisation du Bluetooth grâce aux éléments suivants : Activer/Désactiver, Appareils reliés, Rechercher des appareils, Paramètres

Code 1234 / 0000

8. Mes fichiers

Le gestionnaire de fichiers donne la liste de tous les fichiers stockés dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire.

9. Réglages

9.1. Paramètres d'appel

Dual SIM : Mode Veille, Répondre avec la carte SIM principale, Définir le nom de la carte SIM

Renvoi d'appels : pour activer l'option de redirection des appels, associée à la carte SIM

Appel en attente : pour activer l'option d'appel en attente associée à la carte SIM

Appels interdits : pour activer l'option de blocage des appels associée à la carte SIM

Masquer le numéro : pour activer l'option de masquage du numéro associée à la carte SIM

Autres : rappel du temps d'appel, rappel automatique, vibration à la connexion, enregistrement automatique, liste noire

9.2. Paramètres du téléphone

Date et heure : pour définir l'heure, le fuseau horaire, une deuxième heure, le format d'heure, la date, le format de la date, l'heure d'été/hiver.

Paramètres de langue : pour sélectionner la langue d'affichage (anglais et autres) et la langue de saisie (anglais et autres)

Configuration du raccourci : pour modifier les raccourcis liés aux touches de navigation

Ouverture/fermeture automatique : pour gérer l'écran de démarrage et l'écran d'arrêt et programmer le démarrage et l'arrêt automatique.

Gestion de l'alimentation : niveau de charge de la batterie indiqué en pourcentage

Sélection du navigateur : pour définir son opérateur, Dorado ou Opera Mini

Paramètres de restauration : pour rétablir les réglages par défaut (ou réglages d'usine) du téléphone. Cette action nécessite de saisir le code du téléphone (le code par défaut est 1234).

Toutes les données seront supprimées si les réglages par défaut du téléphone sont rétablis.

9.3. Affichage

Effet d'animation : pour gérer l'écran de démarrage et l'écran d'arrêt.

Modifier le fond d'écran : pour sélectionner un fond d'écran statique (cinéma ou autre)

Paramètres de l'affichage au repos : pour mettre sur l'écran de veille les applications suivantes : heure et date, sélection la carte SIM, planning du jour, minuteur, lecteur audio, radio FM, mot personnalisé, STK.

Paramètres de l'écran de veille : pour choisir de désactiver l'écran de veille, ou d'insérer une image fournie (monde marin, étoile, serpent, etc.) ou personnalisée.

Contraste : pour définir la luminosité du rétroéclairage de l'écran. Sept niveaux sont disponibles.

Durée du rétroéclairage des touches : pour définir la durée du rétroéclairage des touches.

Verrouillage automatique des touches : vous pouvez verrouiller le téléphone manuellement ou sélectionner la fonction de verrouillage automatique pour que l'écran et les touches se verrouillent après un certain temps d'inactivité en mode Veille.

9.4. Sécurité

Vous pouvez gérer le verrouillage du téléphone et la carte SIM, ainsi que le verrouillage automatique des touches.

PIN : pour modifier le code PIN après démarrage

Modifier PIN2 : pour modifier les mots de passe PIN1 et PIN2. Vous devez avoir les numéros PIN par défaut communiqués par votre opérateur de réseau.

Téléphone verrouillé : pour activer/désactiver le verrouillage du téléphone et modifier le mot de passe du téléphone. Le mot de passe par défaut est 1234.

Modifier le mot de passe du téléphone portable : pour définir un nouveau mot de passe de quatre à huit chiffres pour le téléphone. Le mot de passe par défaut est 1234.

Renseignements personnels : pour gérer l'accès au téléphone. Le mot de passe par défaut est 1234.

Verrouiller l'écran avec la touche de fin d'appel : pour verrouiller ou déverrouiller l'écran avec la touche de fin d'appel

Numérotation fixe : pour activer l'option de numérotation fixe associée à la carte SIM

Liste noire : pour afficher et définir la liste noire du téléphone

9.5. Profils

Sept profils sont disponibles. Il y a d'abord six profils de base : mode Normal, mode Silencieux, mode Réunion, mode Extérieur, mode Écouteur et mode Bluetooth. Vous pouvez sélectionner n'importe lequel de ces profils ou personnaliser votre propre profil en ajustant les paramètres associés. La fonction Restaurer vous permet de rétablir les paramètres par défaut.

9.6. Connecter

Compte en ligne : pour sélectionner un compte de carte SIM sur Internet

Service GPRS : vous pouvez l'activer ou le désactiver.

Itinérance des données : pour activer ou désactiver l'itinérance des données (Roaming)

Paramètres de connexion : vous pouvez choisir de vous connecter si nécessaire, d'être toujours connecté ou d'être en mode d'économie d'énergie

Sélection du réseau : vous pouvez choisir la sélection manuelle ou automatique

10. Journal appels

L'historique des appels stocke tous les appels récents y compris les appels manqués, les appels effectués et les appels reçus. Vous disposez des options suivantes :

Appels en absence : pour consulter les appels manqués et réaliser les actions associées

Appels composés : pour consulter les appels effectués et réaliser les actions associées

Appels reçus : pour consulter les appels reçus et réaliser les actions associées.

Appels rejetés : pour consulter les appels refusés et réaliser les actions associées.

Journaux d'appels : donne des informations sur les journaux d'appels

Tout effacer : pour supprimer toutes les entrées de la carte SIM

Durée d'appel : dernier appel, appels reçus, appels effectués, réinitialisation (le mot de passe du téléphone est nécessaire pour cette action)

Compteur GPRS : statistiques sur le trafic de données GPRS – dernier envoi, dernière réception, tous les envois, toutes les réceptions.

11. Contacts

Cette section décrit les fonctionnalités du répertoire. Vous pouvez utiliser l'index des noms pour effectuer une recherche rapide dans vos contacts.

Chaque entrée du répertoire de votre carte SIM comprend un numéro de téléphone et un nom. Lorsque vous changez de téléphone, vous pouvez transférer les coordonnées de vos contacts à votre nouveau téléphone grâce à la carte SIM. Le nombre total d'entrées pouvant être stockées sur une carte SIM dépend de la carte.

Les coordonnées d'un contact enregistré sur le téléphone peuvent inclure un nom, divers numéros de téléphone (portable, domicile, bureau, etc.), un groupe, une image, une sonnerie, le nom d'une société, le nom d'un département, une adresse, une adresse e-mail, un site Internet et des notes. Ces informations ne seront pas transférées à votre nouveau téléphone via la carte SIM.

11.1. Liste des contacts

La liste de contacts est organisée par ordre alphabétique (index). Vous disposez des options suivantes : Nouveau, Ecrire un message, Appeler, Supprimer, Supprimer plusieurs contacts, Importer/Exporter, Envoyer un fichier vCard, Autres, Rechercher.

Nouveau : pour créer un nouveau contact.

Écrire un message : pour envoyer un SMS ou un MMS au numéro sélectionné.

Appeler : Pour composer le numéro sélectionné

Supprimer : pour supprimer l'entrée sélectionnée

Supprimer plusieurs contacts : pour supprimer plusieurs contacts

Importer/Exporter : pour copier l'entrée sélectionnée sur la carte SIM ou sur le téléphone.
Importez et exportez vos contacts depuis et vers le téléphone ou la carte mémoire

Envoyer un fichier vCard : pour envoyer un fichier vCard par SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.

Autres : numérotation rapide, état de la mémoire

Rechercher : pour trouver un contact dont les données ont été sauvegardées

11.2. Contacts

Vous pouvez sélectionner un contact au sein de la liste de contacts et réaliser les opérations suivantes : Modifier, Appeler, Écrire un message, Modifier avant d'appeler, Supprimer, Copier, Envoyer un fichier vCard.

Modifier : pour modifier les informations d'un contact

Appeler : pour composer le numéro sélectionné

Écrire un message : pour envoyer un SMS ou un MMS au numéro sélectionné.

Effacer : pour supprimer l'entrée sélectionnée

Copier : pour copier sur la carte SIM1 ou SIM2 ou sur le téléphone

Envoyer un fichier vCard : pour envoyer un fichier vCard par SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth

11.3. Groupes

Vous pouvez définir plusieurs groupes pour classer vos contacts par catégorie.

12. Radio FM

Cette application vous permet de capter et d'écouter la radio FM.

Des fonctionnalités sont aussi disponibles via le menu Options :

Recherche et sauvegarde automatiques : pour rechercher et sauvegarder automatiquement la station

Liste des stations : la liste comprend jusqu'à 40 stations

Sauvegarder : pour sauvegarder dans la liste des stations

Recherche manuelle : pour rechercher manuellement des stations

Allumer les Hauts-parleur : pour choisir d'écouter la radio FM en mode écouteurs ou haut-parleur

Musique de fond : pour continuer d'écouter la musique et revenir au menu principal.

Aide : pour obtenir des informations si vous avez des difficultés

13. Multimédia

Appareil photo, Caméra, Image, Audio, Vidéo, Sokoban, Snake, Tetris

13.1. Appareil photo

Avant d'utiliser l'appareil photo, assurez-vous d'avoir inséré une carte mémoire. Les photos seront sauvegardées sur votre carte mémoire au format JPG.

Remarque :

- Prendre des photos dans un lieu faiblement éclairé peut donner des photos de mauvaise qualité.

Une fois que vous avez ouvert l'application Appareil photo, l'écran de prévisualisation de l'appareil photo apparaît avec les icônes d'état. Pour prendre une photo, appuyez sur la **touche centrale**.

13.1.1 Les paramètres de l'appareil photo incluent :

Visionneuse d'images : pour voir l'image sauvegardée

Paramètres :

Qualité : faible, normale, haute

Effet de bandes : 50 Hz, 60 Hz

Son de l'obturateur : activé, désactivé

Sauvegarde automatique : activée, désactivée

Emplacement de stockage privilégié : téléphone, carte mémoire

Paramètres d'affichage : activé, désactivé

Aide : informations concernant l'application susceptibles de vous aider

Touches de navigation vers le haut et vers le bas pour régler la distance focale

13.1.2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner les options suivantes à partir du menu :

Mode de prise de vues : mode Appareil photo ou Caméra

Taille : 1600*1200, 1280*960, 640*480, 320*240, 176*220

Mode Nuit : activé, désactivé

Luminosité : réglage de la luminosité pour l'appareil photo

Contraste : réglage du contraste pour l'appareil photo

Compensation de l'exposition : réglage de la compensation de l'exposition de l'appareil photo

Cadre : pas de cadre, cadre 1, cadre 2, cadre 3, cadre 4

Mode rafale : désactiver, 3 clichés, 6 clichés

Balance des blancs : automatique, incandescent, fluorescent, jour ensoleillé, nuages

Retardateur : désactiver, 3 s, 10 s

Effet : normal, noir et blanc, bleu, vert, jaune, rouge, sépia, négatif

13.2. Caméra

Avant d'utiliser la caméra, assurez-vous d'avoir inséré une carte mémoire. Les vidéos seront sauvegardées au format AVI sur votre carte mémoire.

Remarque :

– Filmer dans un lieu faiblement éclairé peut donner un résultat de mauvaise qualité.

Une fois que vous avez ouvert l'application Caméra, l'écran de prévisualisation apparaît avec les icônes d'état. Pour filmer, appuyez sur la **touche centrale**.

13.2.1 Les paramètres de la caméra incluent :

Ouvrir le dossier vidéo : pour voir les vidéos sauvegardées

Paramètres :

Effet de bandes : 50 Hz, 60 Hz

Audio : activé, désactivé

Format vidéo : AVI, 3GP

Emplacement de stockage privilégié : téléphone, carte mémoire

Paramètres d'affichage : activé, désactivé

Aide : informations concernant l'application susceptibles de vous aider

Touches de navigation vers le haut et vers le bas pour régler la distance focale

13.2.2 Utilisez les touches de navigation pour faire votre sélection dans le menu des options :

Mode de prise de vues : appareil photo ou caméra
Taille : 352*288, 320*240, 176*144, 160*128, 128*96
Luminosité : réglage de la luminosité
Contraste : réglage du contraste
Effet : normal, noir et blanc, bleu, vert, jaune, rouge, sépia, négatif

13.3. Image

Vous pouvez visualiser les images sauvegardées et activer l'appareil photo.

13.4. Audio

Après avoir ouvert le lecteur audio, appuyez sur la touche de **déplacement vers la gauche** pour afficher la liste de lecture. L'option Toute la musique vous permet de rechercher tous les fichiers audio. Les autres options sont : Liste des musiques, Ajouter, Définir comme sonnerie, Lecture aléatoire, Répéter, Réglages, Ouvrez la révision, quitter.

Une fois que vous avez sélectionné de la musique à partir de la liste de lecture, l'écran du lecteur audio s'ouvre et vous pouvez rechercher l'album, le nom de la chanson, l'artiste, la durée, le numéro de la piste, etc.

Appuyez sur la **touche centrale** pour mettre en pause ou lancer la lecture, sur la **touche de déplacement vers la gauche** pour aller à l'élément précédent, sur la **touche de déplacement vers la droite** pour passer à l'élément suivant, sur la **touche de déplacement vers le haut** pour augmenter le volume et sur la **touche de déplacement vers le bas** pour baisser le volume.

Vous pouvez aussi sélectionner les actions suivantes à partir du menu : lecture/pause, arrêt, répétition, lecture aléatoire, égaliseur, amélioration des basses, musique de fond, paroles, info chanson et affichage des détails.

13.5. Vidéo

La liste des fichiers vidéo s'affiche lorsque vous ouvrez le lecteur vidéo. Vous pouvez sélectionner la vidéo et effectuer ensuite les actions suivantes :

Appuyez sur la **touche centrale** pour mettre en pause ou lancer la lecture, sur la **touche de déplacement vers la gauche** pour aller à l'élément précédent, sur la **touche de déplacement vers la droite** pour passer à l'élément suivant, sur la **touche de déplacement vers le haut** pour augmenter le volume et sur la **touche de déplacement vers le bas** pour baisser le volume.

Vous disposez de plusieurs fonctionnalités accessibles à partir du menu Options : ouvrir, plein écran (2), régler la luminosité (5), lire, répéter, lecture aléatoire, définir comme, paramètres, détails.

13.6. Sokoban

Jeux de téléphone portable

13.7. Snake

Jeux de téléphone portable

13.8. Tetris

Jeux de téléphone portable

14. Mode USB

Lorsque votre téléphone est connecté par USB, vous pouvez l'utiliser comme périphérique de stockage.

Remarque :

- Lorsque les fonctionnalités susmentionnées sont en cours d'utilisation, l'application téléphone est désactivée.
- Si le téléphone est connecté par USB sans autre réglage, il passera en mode de charge.

15. Annexes

15.1. FAQ

Je n'arrive pas à allumer le téléphone

Il peut être difficile d'allumer le téléphone, si le niveau de batterie est très faible. Chargez la batterie.

Je n'arrive pas à passer certains appels

Vérifiez si l'option de blocage d'appels est activée. L'activation de cette fonction peut expliquer que vous ne puissiez pas appeler ou que seulement certains appels soient autorisés.

Mon appel est reçu par un autre téléphone

Vérifiez si la fonction de transfert d'appels est activée. L'activation de cette fonction peut expliquer que vos appels entrants soient redirigés vers d'autres numéros ou appareils.

15.2. Message d'erreur

Veillez insérer la carte SIM

Assurez-vous d'avoir bien inséré la carte SIM. Si vous l'avez installée, mais qu'elle n'est pas détectée, essayez de nettoyer les contacts dorés de la carte SIM avec un chiffon sec. Si la carte n'est toujours pas détectée après nettoyage des contacts, contactez votre opérateur de réseau.

Pas de réseau

Si vous êtes dans une zone non couverte par votre réseau, ou si un obstacle physique est présent (par exemple si vous êtes dans une pièce fermée), le message « Pas de réseau » apparaîtra sur votre écran d'accueil et vous ne pourrez ni appeler ni recevoir des appels. Vous pouvez essayer de vous rapprocher d'une fenêtre pour mieux capter.

Appels d'urgence uniquement

Lorsque vous vous trouvez hors de votre réseau, mais à l'intérieur d'un autre, vous ne pouvez passer que des appels d'urgence.

Carte SIM non valide

Votre carte SIM est bloquée ou une erreur lui est associée. Insérez la carte SIM appropriée ou contactez votre prestataire de services.

Entrez le code PUK

Saisir consécutivement trois codes PIN erronés entraîne le blocage du code. Celui-ci ne pourra ensuite être débloqué qu'avec le code PUK. Contactez votre prestataire de services. Saisir consécutivement sept codes PUK erronés rendra la carte SIM inutilisable. Pour acheter une nouvelle carte SIM, veuillez contacter votre prestataire de services.