

SPIDER-X4

MANUEL D'UTILISATION



Nous vous remercions pour l'achat de ce téléphone mobile.

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement toutes les précautions de sécurité, ainsi que ce manuel, afin de garantir une utilisation adéquate et sûre.

Les contenus, images et captures d'écran figurant dans ce manuel peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.

Il est interdit de reproduire, diffuser, traduire ou transmettre, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce manuel, sans consentement préalable écrit.

Copyright © 2016, tous droits réservés

Table des matières

A LIRE PREALABLEMENT	6
PRECAUTIONS DE SECURITE	6
SECURITE DES INFORMATIONS PERSONNELLES ET DES DONNEES	9
INFORMATIONS SUR LE DAS	10
CONFORMITE	11
FICHE TECHNIQUE	12
TELEPHONE	12
MENUS FONCTIONNELS	14
GESTIONNAIRE DE FICHIERS	14
REPertoire	14
APPELS	15
MESSAGERIE	16
MULTIMEDIA	17
APPAREIL PHOTO	17
VISIONNEUSE D'IMAGES	17
LECTEUR MULTIMEDIA	17
ÉDITEUR DE PHOTOS	18

ENREGISTREUR AUDIO	18
RADIO FM	18
ORGANISEUR	19
CALENDRIER	19
TACHES	19
ALARME	19
HORLOGE UNIVERSELLE	19
NOTES	20
SYNCHRONISATION	20
SYNCHRONISATION DU TELEPHONE	20
PARAMETRES	21
PARAMETRES DU TELEPHONE	21
PARAMETRES DE SECURITE	22
CONNECTIVITE	23
REINITIALISATION AUX PARAMETRES D'USINE	23
EFFETS SONORES	24
PROFILS UTILISATEUR	24
OUTILS	25
CALCULATRICE	25
CONVERTISSEUR D'UNITES DE MESURE	25

CONVERTISSEUR DE DEVISES	25
CHRONOMETRE	25
LISEUSE	26
REPONDEUR TELEPHONIQUE	26
LAMPE TORCHE	26
SERVICES	26
SERVICES INTERNET	26
INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES	27

À lire préalablement

Précautions de sécurité

Veillez lire attentivement les précautions de sécurité afin de garantir une utilisation correcte de votre téléphone mobile.

1. Ne soumettez pas votre téléphone mobile à des chocs violents, et n'essayez pas de le lancer, ni de le perforer. Évitez de faire tomber, de comprimer, ou de tordre votre téléphone mobile.
2. N'utilisez pas votre téléphone mobile dans un environnement humide, comme une salle de bain. Veillez à ne pas mouiller ni plonger votre téléphone portable dans un liquide.
3. N'allumez pas votre téléphone mobile lorsque son utilisation est interdite, s'il peut provoquer des interférences ou constituer un danger.
4. N'utilisez pas votre téléphone mobile en conduisant.
5. Respectez toutes les règles ou réglementations en vigueur dans les hôpitaux et autres centres de soins médicaux. Éteignez votre téléphone mobile lorsque vous vous trouvez à proximité d'appareils médicaux.
6. Éteignez votre téléphone mobile lorsque vous prenez l'avion. Le téléphone est susceptible de causer des interférences avec les systèmes de commande de l'avion.
7. Éteignez votre téléphone mobile lorsque vous vous trouvez à proximité d'appareils électroniques de haute précision. Le téléphone est

susceptible d'affecter les performances de ce type d'appareils.

8. N'essayez pas de démonter votre téléphone mobile, ni ses accessoires. L'entretien ou la réparation du téléphone doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
9. Ne mettez pas votre téléphone mobile ni ses accessoires dans des contenants ayant un fort champ magnétique.
10. Ne laissez pas de supports de stockage de données magnétiques à proximité de votre téléphone mobile. Les radiations émises par le téléphone sont susceptibles d'effacer les informations qui y sont stockées.
11. N'exposez pas votre téléphone mobile à de fortes températures, et ne l'utilisez pas en présence de gaz inflammables (station-service par exemple).
12. Gardez votre téléphone mobile et ses accessoires hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone mobile sans surveillance.
13. N'utilisez que des batteries et chargeurs homologués, afin d'éviter tout risque d'explosion.
14. Respectez toutes les lois et règlements concernant l'utilisation d'appareils sans fil. Respectez la vie privée et les droits d'autrui lorsque vous utilisez votre appareil sans fil.

15. Suivez à la lettre les instructions de ce manuel relatives à l'utilisation du câble USB. Dans le cas contraire, votre téléphone mobile ou votre PC pourraient être endommagés.
16. Les informations de ce manuel sont données uniquement à titre indicatif, veuillez prendre le produit acquis comme référence.
17. Pour éviter toute interférence, tenez votre appareil à 15 cm minimum de tout stimulateur cardiaque.
18. Pour réduire au maximum les risques d'interférence avec un stimulateur cardiaque, maintenez l'appareil du côté opposé à celui de l'implant.
19. À pleine puissance, une utilisation prolongée du lecteur audio de votre téléphone mobile peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Sécurité des informations personnelles et des données

L'utilisation de certaines fonctions ou d'applications tierces sur votre appareil peut entraîner la perte de vos informations et données personnelles et les rendre accessibles à d'autres personnes. Pour vous aider à protéger vos informations personnelles et confidentielles, il est recommandé de prendre certaines précautions.

- Conservez votre appareil dans un endroit sûr afin d'éviter toute utilisation frauduleuse.
- Paramétrez votre appareil pour que l'écran se verrouille, et créez un mot de passe ou un modèle de déverrouillage pour le débloquer.
- Faites une sauvegarde régulière des informations personnelles conservées sur votre carte SIM/USIM, votre carte mémoire, ou stockées dans la mémoire de votre appareil. Si vous changez d'appareil, assurez-vous de transférer ou d'effacer toute information personnelle présente sur votre ancien appareil.
- Si vous redoutez la présence de virus lorsque vous recevez des messages ou des e-mails d'origine inconnue, vous pouvez effacer ces derniers sans les ouvrir.
- Si vous utilisez votre appareil pour naviguer sur internet, évitez les sites qui présentent un risque de sécurité afin d'éviter le vol de vos données personnelles.

- Si vous utilisez des services tels que le partage de connexion par Wi-Fi ou le Bluetooth, définissez des mots de passe pour ces services afin d'éviter tout accès non autorisé. Désactivez ces services quand vous ne les utilisez pas.
- Installez ou mettez à niveau un logiciel de sécurité, et effectuez régulièrement une analyse antivirus de votre appareil.
- Vérifiez que les applications tierces proviennent de sources légitimes. Il est recommandé de soumettre les applications tierces téléchargées à une analyse antivirus.
- Installez un logiciel ou des correctifs de sécurité proposés par les fournisseurs d'applications tierces.
- Certaines applications demandent et transmettent des informations de localisation. Des tiers peuvent alors être en mesure de partager vos informations de localisation.
- Votre appareil peut fournir des informations de détection et de diagnostic à des fournisseurs d'applications tierces. Les fournisseurs tiers utilisent ces informations pour améliorer leurs produits et services.

Informations sur le DAS

Cet appareil respecte les directives relatives à l'exposition aux radio-fréquences, lorsqu'il est utilisé à proximité de la tête ou à une distance

minimale de 15 mm du corps. La limite de DAS est de 2 W/kg, dont la moyenne se rapporte à 10 grammes de tissu absorbant le plus de fréquences.

Lors des tests réalisés, les mesures maximales de débit d'absorption spécifique (DAS) enregistrées pour cet appareil étaient les suivantes :

DAS au niveau de la tête	0,983 W/kg
DAS au niveau du corps	0,904 W/kg

Conformité

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres exigences applicables énoncées dans la directive 1999/5/CE. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité de votre téléphone est disponible sur le site internet : www.crosscall.com

CE 0700

Importé par : CROSSCALL – 655 RUE PIERRE SIMON LAPLACE
13290 AIX EN PROVENCE – FRANCE

Fiche technique

Téléphone

Modèle	SPIDER-X4
Dimensions	127 x 58 x 15 mm
Poids	120,3 g



Description	
1	Haut-parleur
2	Écran
3	Clavier
4	Microphone
5	Prise chargeur
6	Prise casque
7	Lampe torche
8	Flash
9	Appareil photo
10	Couvercle de batterie

Menus fonctionnels

Gestionnaire de fichiers

Utilisez le gestionnaire de fichiers pour organiser vos fichiers dans des dossiers.

Si une carte mémoire est insérée, les fichiers stockés sur celle-ci sont organisés séparément.

Sélectionnez Téléphone ou Carte mémoire puis Options pour parcourir vos fichiers, les copier, les supprimer et les déplacer dans des dossiers.

- **Ouvrir** : Sélectionnez cette option pour ouvrir les fichiers reçus, images, fichiers audio, livres numériques, photos et Ma musique.
- **Formater** : Permet de formater le téléphone ou la carte mémoire.

Répertoire

Vous avez la possibilité de stocker des noms et numéros de téléphone dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 noms associés à des numéros de téléphone dans la mémoire de l'appareil.

Remarque :

La capacité de stockage de la carte SIM dépend du type de carte que vous

utilisez.

Appels

Historique des appels

Cette fonction vous permet de visualiser les appels manqués, émis et reçus, de même que de supprimer l'intégralité du journal d'appels, etc.

Paramètres d'appel

- **Liste noire** : vous permet de définir de nombreux numéros. Lorsque cette fonction est activée, vous ne recevrez plus d'appels des numéros saisis dans la liste noire.
- **Rappel automatique** : Réglez cette fonction sur On ou Off pour activer ou désactiver le rappel automatique. Si vous réglez le rappel automatique sur On, le téléphone recompose automatiquement le numéro un peu plus tard si le correspondant ne répond pas. Vous pouvez définir le nombre de rappels automatiques jusqu'à un maximum de 10. Durant la période de rappel automatique, vous n'avez pas la possibilité de composer d'autres numéros. Pour mettre fin au processus de rappel automatique, appuyez sur la touche de fin d'appel.

Remarque :

Cette fonction doit être prise en charge par l'opérateur réseau auprès duquel la carte SIM est enregistrée.

- **VoIP** : Vous devez tout d'abord définir l'adresse IP.
- **Fond sonore** : Pour définir les paramètres de lecture et la liste d'effets.
- **Rappel de la durée de communication** : Pour définir une sonnerie simple ou répétitive qui retentira au cours d'un appel pour vous informer que la durée choisie est écoulée.
- **Fin d'appel automatique** : Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver cette fonction.
- **Rejet d'appel par envoi d'un SMS** : vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver cette fonction.
- **Mode de réponse** : Sélectionnez un mode de réponse adapté à vos besoins.

Messagerie

Votre téléphone prend en charge les SMS (Short Message Service) et MMS (Multimedia Message Service). Il vous permet d'envoyer des messages texte et de gérer les messages que vous avez envoyés et reçus.

En mode veille, affichez le menu principal en appuyant sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez le centre de message pour entrer dans l'interface.

Dans le message, sélectionnez les options pour accéder au nouveau menu.

Multimédia

Appareil photo

Cette fonction vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des images dynamiques. Appuyez sur la touche de navigation gauche ou droite pour effectuer un zoom avant ou arrière. La touche OK vous permet de prendre une photo ou d'enregistrer des clips vidéo. La touche de fonction gauche donne accès aux paramètres du caméscope et la touche de fonction droite permet de sortir de l'interface.

Visionneuse d'images

Cette fonction vous permet de visionner des photos ou des images.

Lecteur multimédia

Cette fonction vous permet de lire des fichiers audio ou vidéo. Les touches de navigation servent à contrôler le processus de lecture du lecteur vidéo : lecture/pause (touche de navigation vers le haut), avance rapide (maintenez la touche de navigation droite enfoncée) et retour en arrière (maintenez la touche de navigation gauche enfoncée). Dans l'interface du lecteur vidéo, appuyez sur la touche 1 pour passer en mode plein écran. Les touches * ou # permettent de régler le volume.

Éditeur de photos

Artiste : les photos sélectionnées dans la carte mémoire peuvent être automatiquement rognées pour être ajustées à la taille de l'écran.

Enregistreur audio

L'accès à cette option vous permet d'effectuer un enregistrement.

➤ Pour démarrer l'enregistrement : Appuyez sur la touche de navigation vers le haut pour démarrer et sur la touche de fonction droite pour stopper l'enregistrement. Le fichier sera automatiquement sauvegardé. Appuyez sur la touche de fin d'appel pour quitter sans sauvegarder l'enregistrement.

Remarque :

Le temps d'enregistrement dépend de la capacité de mémoire du téléphone.

Radio FM

Votre téléphone est équipé d'une fonction Radio FM. Vous pouvez utiliser l'application tout comme une radio FM traditionnelle, avec recherche automatique et sauvegarde des canaux. Vous pouvez écouter la radio tout en exécutant d'autres applications.

Organiseur

Calendrier

L'accès à ce menu vous permet d'afficher une vue du calendrier par mois afin que vous puissiez y noter vos rendez-vous importants, etc. Les jours comportant des événements seront assortis d'une marque.

Tâches

Cette fonction vous permet de créer des tâches afin de vous les rappeler.

Alarme

Vous disposez de cinq réveils prédéfinis, mais désactivés par défaut. Vous pouvez en activer un, plusieurs, ou les activer tous selon vos besoins. Pour chaque réveil, vous aurez la possibilité de régler une date et une heure de déclenchement.

Horloge universelle

Accédez à ce menu pour visualiser l'heure qu'il est dans de grandes villes, situées dans différents fuseaux horaires.

Notes

Cette fonction vous permet de créer de nouveaux mémos.

Synchronisation

Cette fonction vous permet de synchroniser vos données depuis votre compte vers votre téléphone. Mais vous devez tout d'abord ajouter des comptes à synchroniser.

Synchronisation du téléphone

Cette fonction vous permet de synchroniser des applications.

Paramètres

Paramètres du téléphone

- **Heure et date** : définissez la ville de résidence, le format d'heure/de date et effectuez une mise à jour en fonction du fuseau horaire.
- **Planification marche/arrêt** : Le téléphone dispose de 4 réglages permettant de planifier la mise en marche et l'arrêt. Vous pouvez définir l'état et l'heure pour chaque heure planifiée.
- **Langue** : Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage des menus.
- **Langue d'écriture préférée** : sélectionnez un mode de saisie selon vos besoins.
- **Affichage** : Cette fonction vous permet de choisir un papier peint ou un écran de veille, de paramétrer la mise en marche/en veille de l'écran, ou encore de définir le style du menu principal, l'affichage de la date, de l'heure et le type d'horloge.
- **Thèmes** : Activez le thème selon vos besoins.
- **Texte d'accueil** : vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver cette fonction.
- **Touche dédiée** : Vous pouvez définir les touches de navigation en tant que raccourcis vers des fonctions importantes. En mode veille, appuyez sur la touche de navigation dédiée pour lancer la fonction correspondante.

- **Mise à jour automatique de l'heure :** Permet de mettre automatiquement l'heure à jour en fonction du réseau.
- **Mode avion :** Permet d'activer ou de désactiver le mode avion.

Paramètres de sécurité

Sécurité du téléphone

Vous pouvez activer ou désactiver le mot de passe de votre téléphone. Lorsque la fonction de mot de passe est activée, vous devez saisir le mot de passe à chaque fois que vous mettez le téléphone en marche. Par défaut, le mot de passe du téléphone est 1122.

Verrouillage automatique du clavier

Cette fonction permet de prévenir toute utilisation involontaire du téléphone. Cependant, vous pourrez toujours recevoir des appels et émettre des appels d'urgence.

Gestionnaire de certificat

Cette fonction permet de gérer un certificat.

Connectivité

- **Bluetooth** : Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez vous connecter sans fil à d'autres appareils compatibles comme des téléphones portables, des ordinateurs, des casques audio et des kits mains libres pour voiture. Cette technologie vous permet d'envoyer des images, des clips vidéo, de la musique, des clips sonores ou des notes, et de transférer des fichiers depuis votre PC compatible.
- **Gestion de connexion** : Vous pouvez utiliser le gestionnaire de fichiers pour organiser vos fichiers dans des dossiers.
- **Partage de connexion internet** : Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la section « Aide » dans ce menu.

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Utilisez cette fonctionnalité pour réinitialiser toutes les données du système. Les paramètres de menu du téléphone seront réinitialisés à leurs valeurs d'origine. Toutes les données de l'utilisateur stockées dans le téléphone seront supprimées. Par défaut, le mot de passe du téléphone est 1122.

Remarque :

Veillez utiliser cette fonctionnalité avec d'extrêmes précautions. Veillez à

sauvegarder les données stockées dans votre téléphone avant toute utilisation de cette option.

Effets sonores

- **Effets audio** : Vous avez le choix entre les effets Equalizer, Reverb ou 3D surround.
- **Amélioration des basses** : Vous pouvez sélectionner ON/OFF.

Profils utilisateur

L'utilisateur peut passer d'un mode à un autre selon ses besoins.

Le téléphone propose les modes suivants : Normal, Silencieux, Réunion, Extérieur et Mon style. L'utilisateur peut également réinitialiser les modes individualisés en appuyant sur la touche de fonction gauche pour entrer dans l'interface d'option.

Vous pouvez personnaliser les options suivantes pour de nouveaux profils.

- **Normal** : choix entre Activer, Personnaliser et Réinitialiser
- **Silencieux** : vous pouvez sélectionner Mode silencieux
- **Réunion** : vous pouvez sélectionner Mode réunion
- **Extérieur** : vous pouvez sélectionner Mode extérieur
- **Mon style** : Vous pouvez personnaliser le mode

Outils

Calculatrice

La calculatrice vous permet d'effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Pour utiliser la calculatrice :

- Appuyez sur les touches de navigation Haut, Bas, Gauche et Droite pour sélectionner respectivement +, -, x et ÷
- Appuyez sur la touche de fonction droite pour effacer un chiffre.
- Appuyez sur OK pour obtenir le résultat.

Convertisseur d'unités de mesure

Cette fonction vous permet de convertir des unités de poids et de longueur.

Convertisseur de devises

Cette fonction vous permet d'effectuer des conversions en affichant le taux de change entre deux devises.

Chronomètre

L'application Chronomètre permet d'effectuer facilement des mesures de

temps. Elle offre la possibilité d'enregistrer plusieurs résultats et de suspendre/reprendre la mesure.

Liseuse

La liseuse vous permet de lire des fichiers au format TXT. Le transfert de fichiers dans le dossier Livres numériques du téléphone et sur la carte T-Flash s'effectue via le câble de connexion USB. Recherchez le dossier et ouvrez le livre numérique pour lire le texte directement.

Répondeur téléphonique

Cette fonction vous permet de définir des messages et les paramètres associés.

Lampe torche

Cette fonction vous permet d'utiliser la torche électrique.

Services

Services internet

La fonctionnalité GPRS/WCDMA doit être activée au préalable pour pouvoir

accéder à internet sans fil.

- Page d'accueil : Paramétrez la page d'accueil.
- Signets : Paramétrez des signets pour faciliter la consultation de pages web affichées précédemment.
- Recherche ou saisie d'URL : Saisie manuelle d'URL.
- Dernière adresse web : Enregistrez les URL des pages web consultées précédemment.
- Pages récentes : Affichez les pages récemment consultées.
- Enregistrer des pages : Le téléphone affiche les pages que vous avez enregistrées hors connexion.
- Paramètres : modifiez l'archive, videz le cache ou supprimez des informations personnelles de la carte SIM.

Instructions de sécurité importantes

Pour éviter tout dommage auditif, évitez d'écouter le lecteur audio à haut volume durant de longues périodes.

Pour éviter tout risque d'explosion, veuillez utiliser des batteries homologuées.

Débarrassez-vous des batteries hors service en respectant la réglementation en vigueur. Recyclez votre téléphone.

Le logo WEEE apparaît sur le produit pour indiquer qu'il ne doit pas être jeté avec vos déchets ménagers habituels. Vous devez vous débarrasser de tous vos déchets électriques ou électroniques en les déposant dans un point de collecte spécifique, habilité au recyclage des déchets dangereux.

