





# **WIRELESS CHARGER**



Check that the TREKKER-X3 is correctly positioned so that charging starts.


Charging may need up to 5 seconds to start.

The socket shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Use only CROSSCALL-approved chargers.

Average complete charge time : 5 hours.

# **CHARGEUR SANS FIL**



Vérifiez que le TREKKER-X3 soit bien positionné afin que le chargement commence.

Le chargement peut mettre jusqu'à 5 secondes avant de commencer.

Le chargeur doit être installé à proximité de la prise de courant et doit être aisément accessible.

Utilisez exclusivement les accessoires CROSSCALL fournis.

Temps de charge moyen pour une charge complète : 5 heures.